De HP DeskJet 720C Series printer handleiding Nederlands



HP DeskJet 720C Series printer Handleiding

Nederlands



Handelsmerken en licenties

Microsoft[®] en MS-DOS[®] zijn in de V.S. geregistreerde handelsmerken en Windows™ is een handelsmerk van Microsoft Corporation.

TrueType™ is een handelsmerk van Apple Computer, Inc. in de V.S.

Arial[®] en Times New Roman[®] zijn in de V.S. geregistreerde handelsmerken van The Monotype Corporation.

Snowdrift™ is een handelsmerk van Agfa Division van de Bayer Corporation.

 $\label{eq:creepyth} Creepy{}^{\rm tr} is een handelsmerk van The Monotype Corporation dat wellicht in bepaalde rechtsgebieden is geregistreerd.$

Kodak is een handelsmerk van Eastman Kodak Company.

Kennisgeving

De informatie in dit document kan zonder kennisgeving worden gewijzigd.

Hewlett-Packard biedt ten aanzien van dit materiaal volstrekt geen garantie, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de geïmpliceerde garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel.

Hewlett-Packard aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor fouten in dit materiaal of voor incidentele schade of gevolgschade in verband met de levering, het functioneren of het gebruik van dit materiaal.

Niets uit dit document mag worden gefotokopieerd, gereproduceerd, of vertaald in een andere taal zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hewlett-Packard Company.

Druk

Eerste editie, juni 1997 © Copyright 1997 by Hewlett-Packard Company

Inhoud

| HOOFDSTUK 1 | Afdrukken kort samengevat | 1 |
|-------------|--|----|
| | Panierkeuze | 2 |
| | Papier in de printer laden | 3 |
| | Afdrukken | 5 |
| | Printersoftware: afstandsbediening voor uw printer | 8 |
| HOOFDSTUK 2 | Verdere afdruktaken | 13 |
| | Afdrukken op verschillende papierformaten | 14 |
| | Afdrukken op beide zijden van het papier | 16 |
| | Een document spiegelen | 18 |
| | Kleur | 19 |
| | Afbeeldingen | 21 |
| | Tekst | 23 |
| HOOFDSTUK 3 | Afdrukken op verschillende papiersoorten | 25 |
| | Enveloppen | 26 |
| | Etiketten | 29 |
| | Transparanten | 31 |
| | Fotografische afbeeldingen | 33 |
| | Kaarten | 34 |
| | | 36 |
| | Opstrijk patronen | 39 |
| HOOFDSTUK 4 | Hulp bij problemen | 40 |
| | Wat nu? | 42 |
| | Printercommunicatie | 44 |
| | Klantenondersteuning | 45 |
| HOOFDSTUK 5 | Verdere informatie over uw printer | 47 |
| | Systeemvereisten | 47 |
| | Minimummarges | 48 |
| | Inktpatronen en inkt | 48 |
| | Specificaties | 49 |
| | Afdrukken vanuit DOS | 50 |
| | Extra symbolensets en fonts | 51 |
| | Benodigdheden en accessoires bestellen | 52 |
| | Besteinformatie | 53 |
| | Overneidsvoorschriften | 54 |
| | Deperkie garantie | 55 |

HOOFDSTUK

Afdrukken kort samengevat



oewel uw printer heel wat geavanceerde dingen kan doen, zult u hem vooral gebruiken om woorden en afbeeldingen op papier af te drukken. Het proces is eenvoudig: u hoeft gewoon het papier te kiezen dat u wenst te gebruiken, het in de printer te plaatsen, de instellingen in de printersoftware te kiezen en vervolgens af te drukken vanuit de toepassing die u gebruikt.

Als u meer wilt weten over elementaire afdruktaken, moet u de tips op iedere pagina lezen.



KOOP HET JUISTE PAPIER

Gebruik HP papier voor heldere kleuren en de scherpste tekst. Dit zijn enige opties:

- HP Premium Inkjet Paper. De matte afwerking geeft helderdere kleuren en scherpere afbeeldingen weer, voor glansrijke documenten en presentaties.
- HP Deluxe Photo Paper gebruikt Kodak Image Enhancement technologie om uitstekende huidtinten en levensechte landschapskleuren te creëren.
- HP Bright White Inkjet Paper produceert contrastrijke kleuren en scherpe tekst. Met dit allerhelderste en witste inkjet papier kunt u aan beide zijden van het papier afdrukken en de afdruk aan de ene kant is niet zichtbaar aan de andere kant.
- HP Premium Photo Paper produceert spectaculaire afbeeldingen, die er als echte foto's uitzien.

HP papiersoorten zijn verkrijgbaar bij de meeste winkels voor computerbenodigdheden, of door HP Direct te bellen (zie blz. 53).

2



De meeste soorten gewoon fotokopieerpapier, in het bijzonder speciaal voor inkjet printers geschikt papier, kunnen over het algemeen goed in uw printer worden gebruikt. Het beste resultaat verkrijgt u met een van de Hewlett-Packard papiersoorten, die speciaal voor HP inktsoorten en uw printer zijn ontwikkeld.

Houd rekening met het volgende

Formaat. U kunt elk papierformaat gebruiken dat gemakkelijk tussen de papierregelaars van de printer past.



Gewicht. U kunt kiezen uit een breed assortiment papiergewichten, zoals aangegeven op pagina 49. Gebruik gewoon papier van 75-90 g/m² voor meerdere gebruiksmogelijkheden in het dagelijks gebruik.

Helderheid. Sommige papiersoorten zijn witter dan andere en produceren scherpere, helderdere kleuren. Gebruik HP Deluxe Photo Paper voor documenten met afbeeldingen van fotografische kwaliteit; gebruik wit papier voor documenten met andere typen afbeeldingen.

Gladheid. De gladheid van het papier heeft invloed op de scherpte van de afdruk. Papier met een hoog katoengehalte (25% t/m 100%) geeft over het algemeen een gladder oppervlak. Glanzend papier met een coating is goed geschikt voor afbeeldingen en diagrammen (waarbij scherpe lijnen en intense kleuren van hoge kwaliteit nodig zijn) en voor fotokopieerwerk.

Opaciteit. Opaciteit verwijst naar de mate waarmee de afdruk aan één kant van het papier zichtbaar is aan de andere kant. Gebruik papier met een hoge opaciteit (of dikker papier) voor dubbelzijdig afdrukken.



Neem even de tijd om het papier correct in de INVOERbak te laden. Zorg ervoor, dat al het papier in de bak van hetzelfde formaat en soort is, en dat de papierregelaars goed tegen het papier aansluiten. De printer doet de rest.

Voer de volgende stappen uit:

Schuif de groene regelaars voor papierbreedte en papierlengte uit om plaats te maken voor het papier.

Desgewenst kunt u de INVOERbak uitschuiven om het papier gemakkelijker te laden. U kunt de UITVOERbak ook opklappen om beter te kunnen zien.



2 Waaier de randen van de papierstapel uit om de vellen van elkaar te scheiden. Klop vervolgens met de stapel op een plat oppervlak om die gelijk te maken.

U kunt een stapel van maximaal 10 mm invoeren.





ONGESCHIKT PAPIER

- Het is mogelijk dat bijzonder ruw aanvoelend papier, zoals linnen geen gelijkmatige afdrukken levert en dat de inkt op deze papiersoorten uitloopt.
- Uiterst gladde, glanzende, of gecoate papiersoorten die niet speciaal voor gebruik met inkjet printers ontworpen zijn, kunnen de printer laten vastlopen, en mogelijk zelfs inkt *afstoten.*
- Meerdelige formulieren (zoals formulieren in tweeof drievoud) kunnen in de printer kreukelen of vastlopen; de inkt vlekt ook gemakkelijker.
- Papier in slechte conditie - met scheuren, stof, kreukels, of gekrulde of gevouwen randen, of dat niet plat ligt - kan vastlopen in de printer.



AFDRUKZIJDE OMLAAG

Het meeste papier heeft een kant waarop beter wordt afgedrukt. Dit is in het bijzonder waar voor gecoat, of speciaal behandeld papier. De afdrukzijde wordt gewoonlijk aangeduid op de verpakking van het papier.

AFDRUKGEBIED

Uw printer kan niet helemaal tot de rand van het papier afdrukken. Zorg dat de marges zo ingesteld zijn dat het document binnen het afdrukgebied valt. Anders kan een deel ervan wegvallen. Zie pagina 48 voor details. 3 Leg het papier in de INVOERbak, met de afdrukzijde omlaag. Schuif het papier helemaal in de INVOERbak tot het niet verder kan.



4 Schuif de papierregelaars goed tegen de randen van het papier.

Zorg dat het papier plat in de bak blijft liggen en dat het papier gemakkelijk onder de tabulator van de regelaar voor papierlengte past. (Zie pagina 28 voor informatie over het laden van kleine papierformaten.)

5 Schuif de papierbak terug in de printer en klap de UITVOERbak omlaag.





Controleer uw afdrukinstellingen in het venster HP Afdrukinstellingen. (Op pagina 9 leest hoe u dat venster moet openen.)

Als u een document afdrukt op gewoon papier met de afdrukrichting staand, leveren de standaardinstellingen een goed resultaat. (In hoofdstukken 2 en 3 vindt u informatie over het veranderen van instellingen voor andere soorten drukwerk.)



Klik op OK in het venster HP Afdrukinstellingen om de instellingen op te slaan.

Klik op OK in het venster Afdrukken van uw toepassing om met afdrukken te beginnen.

(Het kan zijn dat u eerst op *Bestand* en vervolgens op *Afdrukken* moet klikken om het venster Afdrukken te openen.)

| Pieter Name Internation 7200 | • Cornchason | Het venster <i>Afdrukken</i> in uw toepassing |
|--|--|---|
| Salace time Same (# Double# 720) Poot LP11 Speekinger Athibitien C Male | To Nan Second diduktion. Autor Autor | |
| Alikakan 3 | Allaher - | Klik op <i>OK</i> om af te drukken. |

Zo eenvouding is het. De printer drukt pagina na pagina af totdat alles afgedrukt is. Elke pagina wordt keuring uitgevoerd in de UITVOERbak van de printer.



AFDRUKKEN VANUIT DOS

Informatie over het afdrukken vanuit DOS programma's vindt u op pagina 50.

KIES EEN PAPIERSOORT

Als u HP papier in uw printer gebruikt, kiest u de juiste papiersoort voor uw doel in het venster HP Afdrukinstellingen.

- Kies Gewoon papier voor
- HP Bright White Paper
- HP Banner Paper
- Kies HP Premium InkJet Paper voor
- HP Premium Inkjet Paper
- HP Greeting Card Paper
- HP Iron-On T-Shirt Transfers
- HP Premium Inkjet Heavyweight Paper
- Kies HP Deluxe Photo Paper om de Kodak Image Enhancements technologie met HP Deluxe Photo Paper te gebruiken.
- Kies *HP Premium Photo Paper* voor HP Premium Photo Paper.



DE AFDRUKKEN ZIJN VLEKKERIG EN ONGELIJKMATIG



Controleer eerst of de inktpatronen vuil of bijna leeg zijn. Om te zien hoe u ze kunt reinigen of vervangen, opent u de HP Werkset (zie pagina 11) en klikt u op *Printerservice* om de patronen te reinigen en op *Hoe kan ik?* om ze te vervangen.

U KUNT HET VASTGELOPEN PAPIER NIET VINDEN.

Als u het vastgelopen papier niet kunt zien, controleer dan of een etiket losgekomen is van het etikettenvel, tijdens het doorvoeren door de printer.

Tijdens het afdrukken

Het duurt even voordat het afdrukken begint, omdat de printer gegevens van de computer ontvangt. Ook nadat de printer met afdrukken is begonnen, kan hij van tijd tot tijd pauzeren om meer gegevens te ontvangen.

Het papier is op voordat u klaar bent

De printer zal u vragen om papier bij te vullen. Plaats het papier in de INVOERbak en druk op de Doorgaan-toets $\[mathcar]$ aan de voorkant van de printer.



Het papier is vastgelopen in de printer

Als het papier vastloopt in de printer kunt u het papier meestal uit de INVOERbak of de UITVOERbak trekken. Druk vervolgens op de Doorgaantoets D aan de voorkant van de printer. De printer gaat dan automatisch uit en daarna weer aan. U zult wel uw afdrukopdracht opnieuw naar de printer moeten sturen.

Soms loopt het papier achterin de printer vast. Als u niet bij het vastgelopen papier kunt komen, draait u de knop op de achterste toegangsklep aan de achterkant van de printer een kwartslag tegen de klok in en verwijdert u de klep.



Trek het vastgelopen papier uit de printer en zet de klep terug en zorg dat u hem sluit door de knop met de klok mee te draaien. Druk op de Doorgaantoets D aan de voorkant van de printer en stuur uw afdruktaak opnieuw naar de printer.

Problemen oplossen

Als er zich tijdens het afdrukken een probleem voordoet, verschijnt er een melding op het scherm die u laat weten wat er misgelopen is en hoe u het kunt verhelpen.

Indien er geen melding verschijnt, maar u merkt dat er iets misgaat, of als de afdruk u niet bevalt, klikt u op de tab *Problemen oplossen* in de HP Werkset en volgt u de instructies op het scherm. (Zie pagina 11 voor informatie over het openen van de HP Werkset.)





U ZIET GEEN MELDING

Als u problemen ondervindt en er verschijnen geen meldingen op het scherm, dan is er misschien geen tweerichtingscommunicatie. (Zie pagina 44 voor nadere informatie).



Handige tips

HP OP HET WORLD WIDE WEB

U kunt de meest recente informatie over producten, oplossingen voor problemen en bijgewerkte printer software downloaden van HP's World Wide Web site op URL http://www.hp.com of http://www.hp.com/go/ peripherals



Printersoftware: afstandsbediening voor uw printer

Hoewel er een paar toetsen op uw printer zitten, bestuurt u de printer in werkelijkheid op afstand via uw toepassing en via de printersoftware die u op uw computer geïnstalleerd hebt.

In plaats van op de toetsen van een afstandsbediening te drukken, maakt u keuzen in de vensters HP Afdrukinstellingen en HP Werkset. (Soms zijn deze twee vensters echter, net als bij een afstandsbediening, moeilijk te vinden.)

LAAT DE PRINTER WETEN WAT U WILT



PRINTERSOFTWARE

HP Afdrukinstellingen

Hoe u dit vindt: zie pagina 9 Wat het doet: zie pagina 10

HP Werkset

Hoe u dit vindt: zie pagina 11 Wat het doet: zie pagina 12

ZIE DE RESULTATEN!

WAAR IS HET VENSTER HP AFDRUKINSTELLINGEN?

U kunt instellingen zoals papiersoort, papierformaat, afdrukrichting en afdrukkwaliteit in dit venster vinden. Hoe u het venster vindt, is afhankelijk van de gebruikte toepassing en het gebruikte besturingssysteem.

Probeer de volgende werkwijzen vanaf het menu Bestand van uw document. U komt dan zeker bij het venster terecht.

PROBEER DIT

 Klik op *Bestand* en klik vervolgens op *Afdrukken*.

| Nexe. | CHIN | |
|-----------------|------|-------------|
| Openes. | CH+0 | |
| Shilten | | |
| Opisinen | CH+S | DK. |
| Optinen nis | | |
| Teng | | Attruktion |
| Vankeures - | | KORG. |
| Adrokinstelling | | Littertain. |
| Plaster | | |
| Exportenes | | Chest- |
| Adrukken | ONEP | Annial 1 🗐 |
| | | Roder en |

- 2 Klik op Eigenschappen, of Setup, of Printer afhankelijk van welke u ziet. (Het klikken op Opties helpt hier niet.)
- Klik op Setup, Opties of Eigenschappen als u het venster nog niet ziet.

...OF PROBEER DIT

 Als Afdrukken niet voorkomt, klik dan op Printerinstellingen of Afdrukinstelling.

| 12643 | | | |
|-------------------|--------|-----------|-----------|
| No.w. | CarleN | | |
| Operan. | CMHO | | |
| Slutes | | | 6 |
| Opsiaan | OH+5 | English (| ax 1 |
| Opsiese els | | | |
| Tang | | | Anuleen |
| Document-instelle | g. | | instaling |
| Voorkeuren- | | F · | |
| Althukinstelling | | | |
| Aldrukken | Cate | | |

2 Klik vervolgens op Setup of Opties, afhankelijk van welke u ziet.

U BENT ER!



ZIE ON-LINE HELP VOOR NADERE INFORMATIE OVER HET VENSTER HP AFDRUKINSTELLINGEN.



WAT KAN HET VENSTER HP AFDRUKINSTELLINGEN VOOR U DOEN?

KLIK OP EEN TAB EN VERVOLGENS OP EEN INSTELLING.



KLIK OP OK OM UW INSTELLINGEN OP TE SLAAN .



WAAR IS DE HP WERKSET?

In de HP Werkset vindt u informatie over het afdrukken en het oplossen van afdrukproblemen. U kunt hier zelf de inktpatronen uitlijnen en reinigen. Voor elk van de Windowssystemen kunt u als volgt de HP Werkset vinden.

Windows 95 en Windows NT 4.0



Windows 3.1x



WAT KAN DE HP WERKSET VOOR U DOEN?



Hoe kan ik? Volg de stappen om af te drukken wat u wilt.

Problemen oplossen

Zoek een oplossing als er iets fout gaat. (Zie pagina 40 voor nadere informatie.)





Printerservice

Voor het onderhoud van de printer.

HOOFDSTUK



Verdere afdruktaken



Afdrukken op verschillende papierformaten



Afdrukken op beide zijden van het papier



Een document spiegelen



Kleur



Afbeeldingen



u u de elementaire afdruktaken onder de knie hebt, is het tijd om te leren wat de printer allemaal kan doen en hoe u het uiterste uit uw printer kunt halen.



VOORBEDRUKT PAPIER

U kunt voorbedrukte cheques of zaken formulieren (zoals facturen en overzichten) kopen die ontworpen zijn voor inkjet printers. Denk er alleen aan deze formulieren met de bedrukte zijde omlaag en de bovenkant van het vel naar voren in de printer te laden.

CREËER UW EIGEN FORMULIEREN

U kunt formulieren of visitekaartjes zelf creëren en afdrukken met uw eigen logo, naam en adres. De meeste toepassingen verschaffen sjablonen die u kunnen helpen de formulieren te ontwerpen.



AFDRUKKEN OP VERSCHILLENDE PAPIERFORMATEN

Als u op gewoon papier, kaarten, etiketten en enveloppen afdrukt, kiest u meestal een van de standaardformaten in het vak *Papierformaat* in de tab *Setup* van het venster HP Afdrukinstellingen. Maar u hoeft zich niet te beperken tot de aangegeven formaten. Zorg er alleen voor dat het papierformaat binnen de volgende afmetingen valt (zodat de printerrollen het papier kunnen opnemen):

Breedte: 77 mm t/m 215 mm **Lengte:** 77 mm t/m 356 mm

Volg dan de onderstaande stappen:

Klik op de tab Setup in het venster HP Afdrukinstellingen en kies dan Speciaal in de lijst Papierformaat. (Zie pagina 9 voor informatie over het openen van het venster HP Afdrukinstellingen.)

| IP DeskJet 720C Series 🛛 🕅 🖾 | |
|--------------------------------|--------------|
| Setup Functes Neur Service DDS | |
| Papieroptios | |
| Papierformaat | |
| Special | \mathbf{i} |
| Papierscort | |
| Oewoon papier 💌 | Kies Speciaa |
| | |
| @Losse vellen C Barier | |
| Aldukiovaliteit | |
| X X X | |
| C Beste IP Normaal C EconoFast | |
| Standaed Help 🚱 102550 | |
| OK Annulasian | |

2 Typ de afmetingen van het papier in het venster *Speciaal* papierformaat en klik vervolgens op *OK*.

| Pagiestisment | - Fastadas | |
|---------------|------------------|-----------|
| Drende: | | OK |
| 8,500 | P Brights Onehol | Anovieren |
| Lergte: | C Metrisch (mm) | i i i i i |

3 Laad het papier in de printer en druk af, zoals u bij normale papierformaten zou doen.

Het kan zijn dat u de kleine groene geleider verder in moet schuiven voor kleinere papierformaten zoals beschreven op pagina 28, zodat het papier goed op zijn plaats blijft liggen.

NA HET AFDRUKKEN

Zet het *Papierformaat* weer terug op *Letter* of *A4*, of het formaat van uw volgende afdruktaak.



DE VORM VAN UW PAPIER VERANDEREN

Hoewel u op vlak papier afdrukt, is er geen reden dat zo te laten. Koop een origamiboek en leer de vorm van de afdruk te veranderen. Of versier uw drukwerk met hangertjes, knoopjes, of droogbloemen.





PAPIER DAT NIET DOORSCHIJNEND IS

Gebruik papier waarbij afbeeldingen en tekst die op de ene kant zijn afgedrukt, niet aan de andere kant zichtbaar zijn. Maak proefafdrukken op papiermonsters die zwaarder zijn dan 90 g/m² om zeker te zijn dat de taak goed wordt afgedrukt.



Wat nu?

DE TWEEDE ZIJDE IS ZO AFGEDRUKT:

| ¢** | **¢ |
|-----|-----|
| 1 | |

- Het is mogelijk dat u Schrijfblok hebt gekozen i.p.v. Boek in het venster HP Afdrukinstellingen (zie stap 3).
- U bent vergeten het papier om te keren nadat de eerste zijde afgedrukt is. Druk het document opnieuw af en volg zorgvuldig de aanwijzingen op het scherm.

16

AFDRUKKEN OP BEIDE ZIJDEN VAN HET PAPIER

De eenvoudigste manier om papier te besparen, is af te drukken op beide zijden. Voer het papier gewoon tweemaal door de printer. Kies een tweezijdige afdrukoptie en volg de aanwijzingen op het scherm.

1 Laad het papier in de INVOERbak.

Zorg ervoor dat er geen papier in de UITVOERbak ligt.

- Klik in het venster HP Afdrukinstellingen op de tab *Functies.* (Zie pagina 9 voor informatie over het openen van het venster HP Afdrukinstellingen.)
- 3 Klik vervolgens op Boek of Schrijfblok.



4 Druk het document af.

De printer drukt automatisch alleen de oneven pagina's af. Een melding op het scherm toont hoe u het papier opnieuw kunt laden.

Bij uitkomen van deze uitgave was deze optie nog niet beschikbaar in de Windows NT 4.0 omgeving.

5 Leg de afgedrukte pagina's terug in de INVOERbak van de printer.

De volgende afbeeldingen tonen hoe u het papier in de printer terug moet leggen voor de opties *Boek* en *Schrijfblok*.

Boek



Oneven pagina's worden eerst afgedrukt.

Laad het papier opnieuw om de even pagina's af te drukken.

Schrijfblok



Oneven pagina's worden eerst afgedrukt.

Laad het papier opnieuw om de even pagina's af te drukken

De printer drukt de even pagina's op de achterkant van de oneven pagina's af.

6 Zet de UITVOERbak weer omlaag als het papier klaar is en klik op *Doorgaan* in het meldingsvak.

De printer drukt de even pagina's op de achterkant van de oneven pagina's af.

NA HET AFDRUKKEN

Zet de optie Dubbelzijdig afdrukken terug op Geen.



BEIDE PAGINA'S ZIJN OP DEZELFDE KANT VAN HET PAPIER AFGEDRUKT

U hebt het papier met de afdrukzijde omlaag in de printer teruggeplaatst. Druk het document opnieuw af en volg zorgvuldig de aanwijzingen op het scherm.



DE INKT VLEKT

Het is mogelijk dat de inkt nog niet helemaal is opgedroogd en dat u langer moet wachten voordat u de tweede zijde afdrukt. U kunt de droogtijden verkorten door de afdrukkwaliteit te verminderenbiivoorbeeld van Normaal naar EconoFast in de tab Setup van het venster HP Áfdrukinstellingen.



WANNEER SPIEGELT U EEN DOCUMENT

U spiegelt een document wanneer u een opstrijk patroon gebruikt (zie pagina 39); de afbeelding die u overbrengt wordt tijdens het strijken teruggespiegeld naar zijn oorspronkelijke afdrukrichting.

U kunt een document spiegelen voordat u het op een transparant afdrukt, zodat u aantekeningen op de achterkant van de transparant kunt maken en die later gemakkelijk kunt afvegen, zonder dat er krassen op komen.

GOEDKOPER DAN KUNSTLICHT

Als uw printer aanstaat verbruikt hij minder energie dan de meeste gloeilampen slechts 12 watt tijdens het afdrukken.



18



Bij een document in spiegelbeeld worden de tekst en afbeeldingen horizontaal omgedraaid (in spiegelbeeld) ten opzichte van wat u op het computerscherm ziet.



1 Laad het papier in de INVOERbak.

Zie pagina 31 als u op transparanten afdrukt. Zie pagina 39 als u op opstrijk patronen afdrukt.

Klik op de tab Functies in het venster HP Afdrukinstellingen en klik vervolgens op Horizontaal spiegelen. (Zie pagina 9 voor informatie over het openen van het venster HP Afdrukinstellingen.)

| Orientatie A F Stauend | Liggend | Klik op Horizontaal spiegelen. |
|------------------------------|-------------|-----------------------------------|
| F Hotrorbal spepers | Aartes [1 🔄 | |
| Standaard Help | | |
| DK Annalezen | | |

3 Druk het document af.

De tekst en afbeeldingen zijn omgekeerd. Houd de afdruk voor een spiegel om te zien hoe het uiteindelijke product eruit zal zien.

NA HET AFDRUKKEN

- Klik opnieuw op *Horizontaal spiegelen* om deze optie inactief te maken.
- Als u transparanten of opstrijk papier hebt gebruikt, verwijder die dan uit de INVOERbak en vervang ze door gewoon papier, of wat u vervolgens gaat gebruiken.



Als u op een eenvoudige manier uw documenten duidelijker en visueel interessanter wilt maken, kunt u ze in kleur afdrukken. De printer combineert de vier kleuren in de twee inktpatronen - zwart, cyaan, geel en magenta - om de kleuren van de tekst en afbeeldingen (zelfs foto's) op uw scherm te benaderen.



Kleur uitschakelen

De kleurentekst en -afbeeldingen die u in uw document creëert, worden automatisch in kleur afgedrukt. U kunt proefafdrukken van uw kleurendocumenten in grijswaarden afdrukken als u ze wilt kopiëren in zwart-wit, of als u tijd en inkt wilt besparen.

 Klik op de tab Kleur in het venster HP Afdrukinstellingen en klik vervolgens op Afdrukken in grijsschaal.



Uw kleurendocumenten worden in grijstinten afgedrukt totdat u de instelling verandert.

Met *Afdrukken in grijsschaal* en de modus *Beste* krijgt u zwart/wit afdrukken van uitstekende kwaliteit. Bij deze instellingen wordt een kleine hoeveelheid kleureninkt gebruikt.



DE AFGEDRUKTE KLEUREN KOMEN NIET OVEREEN MET DE KLEUREN OP HET SCHERM

Omdat natuurkundig gezien kleur anders wordt gemaakt op het scherm (met licht) dan in de printer (met verfstof en pigment), is er altijd een klein verschil tussen de kleuren.

DE KLEUREN ZIJN NIET HELDER GENOEG

U drukt misschien op de verkeerde zijde van het papier af. Als het probleem niet is verholpen nadat u het papier omgedraaid hebt, moet u de afdrukkwaliteit veranderen naar Beste. Als u een speciaal papiersoort gebruikt, moet u de instelling Papiersoort veranderen in overeenstemming met het papier dat u gebruikt (zie pagina 5).



COLORSMART II TECHNOLOGIE

Uw printer is bijzonder goed in het afdrukken van kleuren. (Daarom heeft HP de technologie ColorSmart II genoemd!) Āls u een kleurendocument afdrukt, markeert de printer elk element in uw document - tekst, afbeeldingen van fotografische kwaliteit in vierkleuren en grafische illustraties (zoals cirkeldiagrammen met monochrome blokken) - en geeft elk element zo helder mogelijk weer - zelfs als u vanaf het Internet afdrukt. Niet alleen is de kwaliteit van de afgedrukte kleuren hoog, maar de kleurenafdrukken kosten u bovendien minder dan wanneer u ze zou laten maken door een kopieerservice.

De kleur aanpassen

Met de ColorSmart II technologie van HP kan uw printer net als een camera automatisch de instellingen wijzigen (autofocus) om zo de beste kwaliteit kleurenafdruk te leveren. U kunt ook zelf de instellingen veranderen om het gewenste effect te krijgen:

Klik op de tab Kleur in het venster HP Afdrukinstellingen en klik dan op Handmatig. Klik vervolgens op Opties.

| HP DeskJet 720C Series ? 🗙 |] |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Setup Functies Kleur Service DDS | |
| SolorSmart | Klik hier om uw kleuropties |
| C Automatisch | te zien. |
| C [Handmatig] | |
| Afdrukken in grijsschaal | |
| | |

2 Wijzig de instellingen voor Intensiteit of Halftoning.

| 🚯 HP DeskJet ColorSmart | -opties X |
|-------------------------|----------------|
| _ Intensiteit | |
| | - |
| 1 1 | · · · · |
| Licht | Donker |
| | |
| Halftoning | |
| | |
| 4 | 1 |
| C Patroon | Verspreiden |
| | |
| | |
| OK Annuleren | Standaard Help |

Klik op Help voor meer informatie over deze instellingen.



Afbeeldingen, grafisch werk en kunst zijn een paar van de algemene termen om onderdelen van uw documenten te beschrijven die geen tekst zijn (zoals diagrammen, illustraties, decoratieve elementen en foto's).



Om een afbeelding in een document te plaatsen, moet u een elektronisch formaat (een computerbestand) van de afbeelding hebben. Daarna is het eenvoudig om de afbeelding in een document te kopiëren - hoe u dit moet doen, vindt u in de handleiding van de door u gebruikte toepassing. Hier volgen een paar mogelijkheden om uw afbeeldingen in elektronische vorm om te zetten.

Teken de afbeeldingen zelf met gebruik van de tekenmiddelen van uw toepassing.



Gebruik kant-en-klare illustraties. U kunt bij diverse leveranciers illustraties kopen of u kunt nagaan wat er op het Internet en in uw toepassing aanwezig is. Zie "Zoekt u een afbeelding?" voor nog meer ideeën.







Scan de afbeeldingen zelf in. Gebruik uw eigen scanner of huur een scanner bij een plaatselijke kopieerwinkel.





ZOEKT U EEN AFBEELDING?

Namen van bedrijven die kant-en-klare illustraties verkopen, kunt u in computertijdschriften vinden. Ze sturen u graag afbeeldingen in vierkleurenillustraties uit hun uitgebreide aanbod. U kunt ook in de kunstafdelingen van een boekhandel zoeken naar boeken met afbeeldingen die niet meer door het auteursrecht worden beschermd.

Vergeet niet dat het in strijd met de wet is een foto te kopiëren zonder de toestemming van de persoon of de firma die eigenaar is van het negatief.



AFBEELDINGEN WORDEN LANGZAMER AFGEDRUKT DAN VERWACHT

Even geduld. Vanwege hun complexiteit kan het langer duren om afbeeldingen in het bijzonder fotografische afbeeldingen in kleur, af te drukken.

Als u een proefafdruk maakt, kunt u sneller afdrukken door gebruik te maken van de afdrukkwaliteit *EconoFast* (instructies vindt u op pagina 10) hoewel de kwaliteit dan niet zo goed is. U kunt ook kleur uitschakelen om een snelle, goedkope zwarte proefafdruk maken.

AFBEELDINGEN ZIEN ER NIET ZO SCHERP UIT ALS HET GESCANDE ORIGINEEL

De afbeelding is misschien gescand bij een hoger aantal puntjes per inch (dpi) dan uw printer kan afdrukken. Om de beste resultaten te krijgen, moet u foto's bij 150 of 300 dpi scannen. Als u ze scant bij een hoger dpi-getal, is de afdrukkwaliteit niet beter en duurt het langer om de afbeeldingen af te drukken.

Laat uw foto's scannen bij een plaatselijke fotozaak. Voor een klein bedrag kunt een hele rol foto's op een CD-ROM-schijf laten zetten. Zorg dat er ook een toepassing voor het bekijken van foto-CD's op de schijf gezet wordt.



Neem een digitale foto. Een digitale camera gebruikt geen film en de foto wordt direct in een computerbestand geplaatst. Bel een professionele kopieerservice of een fotowinkel om een dergelijke camera te huren.





De gebruikte fonts bepalen hoe de tekst er op de pagina uitziet wanneer u tekst invoert in uw toepassing. Fonts zijn verzamelingen tekens (onder- en bovenkast letters, getallen en leestekens) van een bepaald ontwerp of uiterlijk. leder font heeft een naam, zoals Times New Roman of Creepy.

CREEPY ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYX 0123456789!@#\$%^&*0_+?><`=-

Fonts kiezen

U kunt fonts in de volgende groepen indelen:

- Fonts met schreef hebben streepjes aan de letters, die uw oog van het ene naar de andere teken leiden. Fonts met schreef zijn goed voor tekstblokken.
- Schreefloze fonts hebben geen streepjes. Met hun strakke lijnen zijn ze ideaal voor koppen en andere grote tekst.
- Fonts voor speciale doeleinden omvatten decoratieve letters en schrijfletters. Ze worden in groot formaat gebruikt voor het creëren van speciale effecten met kleine hoeveelheden tekst.

Times New Roman - Met schreef

Arial ◄

Zonder schreef

Snowdrift - Speciale doeleinden



Sommige Letters LIJKEN OP AFBEELDINGEN

"Wingdings" zijn symbolenfonts (of beeldfonts) die u met gebruik van de letterof numerieke toetsen op uw toetsenbord typt. U formatteert ze als tekst - u kunt kleur toevoegen, het formaat veranderen, enz.

Maar hoe weet u welke letter of cijfer u moet typen voor een afbeelding? Maak een tabel! Typ eenvoudig elke letter en cijfer op uw toetsenbord tweemaal op twee regels onder elkaar. Maak alle tekst groot genoeg zodat de afbeeldingen duidelijk te zien zijn - 30-punts tekst is goed. Markeer dan elke tweede regel en maak deze "Wingdings".

A B C ☆ + +



FONTS BEKIJKEN

Bij de meeste toepassingen kunt u het font slechts vluchtig bekijken. Maar als u in Windows 95 werkt is het eenvoudig om een proefafdruk van elk font af te drukken. Klik op Start en kies vervolgens Instellingen. Klik op het Configuratiescherm en dubbelklik vervolgens op Lettertypen. Dubbelklik op elk font, dat u wilt zien en klik vervolgens op Afdrukken om een voorbeeld af te drukken.

Fonts gebruiken

Vele toepassingen bieden een *Font* opdracht, die de beschikbare fonts toont. U markeert de tekst en kiest het font (of u kiest het font als onderdeel van een stijldefinitie). Raadpleeg de handleiding van de gebruikte toepassing voor het kiezen van fonts.

| Times New Roman | |
|-----------------------|---|
| Times New Roman | |
| Algerian | |
| Arial | |
| Arial Rounded MT Bold | |
| Artistik | |
| Ashley Inline | |
| AvantGarde | |
| Bahaus 93 | _ |
| Bookman | • |

Fonts aanschaffen

Fonts maken deel uit van de meeste toepassingen en besturingssystemen. U kunt extra fonts kopen en ze op uw computer installeren, waar ze in het geheugen van uw computer bewaard worden.

U kunt twee soorten fonts kopen voor uw computer:

- TrueType fonts zijn fonts die vergroot of verkleind kunnen worden en die er op uw computerscherm net zo uitzien als op de afdruk.
- Type 1, of postscript, fonts (als u een type manager gebruikt).

HOOFDSTUK



Afdrukken op verschillende papiersoorten







Etiketten



Transparanten



Fotografische afbeeldingen



Kaarten



Banieren



Opstrijk patronen

u u de elementaire afdruktaken onder de knie hebt, bent u klaar voor een paar resultaten. Hier volgt een lijstje met wat de printer allemaal kan afdrukken:

- Een of meerdere enveloppen.
- Etiketten label uw hangmappen, of verstuur uw maandelijkse post naar een groot aantal adressen.
- Transparanten voor belangrijke presentaties.
- Fotografische afbeeldingen maak uw eigen speldjes of naamkaartjes.
- Visitekaartjes, receptkaarten of uitnodigingen voor premières.
- Banieren om bezoekers naar uw stand te trekken.
- Opstrijk patronen van uw bedrijfslogo op zonnekleppen.



VOLG DE INSTRUCTIES VAN UW TOEPASSING

Als uw toepassing beschikt over een functie voor het afdrukken van enveloppen volg dan de aanwijzingen van de toepassing i.p.v. de procedure die hier wordt beschreven.



ONGESCHIKTE ENVELOPPEN

Vermijd glanzende enveloppen of enveloppen met reliëfopdruk, sluithaken of vensters. (Gebruik transparante etiketten voor dergelijke enveloppen.) Enveloppen met dikke, onregelmatige, of gekrulde randen, of met gekreukelde, gescheurde, of anderszins beschadigde delen, kunnen eventueel in de printer vastlopen.



U kunt op twee manieren op enveloppen afdrukken:

- Als u op een enkele envelop afdrukt, kunt u gebruik maken van de invoer voor enkele envelop en uw papier in de INVOERbak laten liggen. Hierdoor kunt u een envelop en vervolgens een brief afdrukken.
- Als u een stapel enveloppen afdrukt, gebruik dan de INVOERbak.

Op een enkele envelop afdrukken

 Klik op de tab Setup in het venster HP Afdrukinstellingen en kies vervolgens een envelopformaat in het venster Papierformaat. (Zie pagina 9 voor informatie over het openen van het venster HP Afdrukinstellingen.)



Schuif de envelop in de opening voor enkele envelop, zoals hier getoond, tot hij niet meer verder kan.



3 Druk op de envelop af.

NA HET AFDRUKKEN

Zet het Papierformaat weer op Letter of A4 in het venster HP Afdrukinstellingen, of het formaat van uw volgende afdruktaak.

Afdrukken op een stapel enveloppen

1 Klik op de tab *Setup* in het venster HP Afdrukinstellingen. Kies een envelopformaat in het venster *Papierformaat*. (Zie pagina 9 voor informatie over het openen van het venster HP Afdrukinstellingen.)



2 Schuif beide papierregelaars naar de uiterste stand. Zorg dat de INVOERbak leeg is.



Plaats een stapel van maximaal 15 enveloppen in de printer, zoals hieronder getoond. (Als u dikke enveloppen gebruikt, moet u wellicht minder enveloppen in de printer leggen.)





DE PRINTER NEEMT DE ENVELOP NIET OP

Als u op een enkele envelop afdrukt met gebruik van de invoer voor enkele envelop, hebt u misschien de envelop niet ver genoeg in de printer geschoven. Als u een stapel enveloppen afdrukt, is de stapel misschien to hoog. Verwijder enkele enveloppen en probeer het opnieuw.

DE ENVELOPPEN WORDEN ZO AFGEDRUKT



De envelop is misschien onjuist in de printer geplaatst. Of misschien is er geen envelop gekozen in de tab Setup in het venster HP Afdrukinstellingen. Of misschien hebt u vergeten de nodige wijzigingen aan te brengen in uw tekstverwerker. (Zie de handleiding van de tekstverwerker voor instructies.)



BIJPASSENDE ENVELOPPEN

U kunt kaarten, of uitnodigingen, op vooraf ontworpen papier afdrukken. Daarnaast kunt u ook enveloppen kopen die bij het papier passen. Probeer eens HP Greeting Card Paper.

VERPAK EEN BRIEF

Een envelop is net als cadeauverpakking mogelijk indrukwekkend of intrigerend; de ontvanger wordt aangezet tot het openen van de brief. In grote zaken van kantoorbenodigdheden of papierspeciaalzaken kunt u soms enveloppen aanschaffen die zijn vervaardigd uit recyclede oude landkaarten of pagina's uit kunsttijdschriften.



4 Schuif de papierregelaars goed tegen de randen van de envelop.



Kleine enveloppen

Als u op kleine enveloppen afdrukt, zoals A2 of C6, moet u de verschuifbare papiergeleider goed tegen de rand van de enveloppen duwen.



- 5 Duw de INVOERbak opnieuw in en klap de UITVOERbak omlaag.
- Druk de enveloppen af.

NA HET AFDRUKKEN

- Zet het Papierformaat weer op Letter of A4, of het formaat van uw volgende afdruktaak.
- Verwijder eventueel overgebleven enveloppen uit de INVOERbak en vervang ze door gewoon papier, of het afdrukmateriaal van uw volgende afdruktaak.



U kunt uw HP DeskJet 720C Series printer gebruiken om vellen met etiketten af te drukken. Gebruik Avery Ink Jet etiketten, die speciaal voor uw inkjet printer bestemd zijn.

 Klik op de tab Setup in het venster HP Afdrukinstellingen. Kies dan het papiersoort Gewoon papier en het afdrukkwaliteit Normaal. (Zie pagina 9 voor informatie over het openen van het venster HP Afdrukinstellingen.)

| HP DeskJet 720C Series 2 🗵 | |
|---------------------------------|--------------------|
| Setup Functes Kleur Service DOS | |
| Paytoraptics | |
| Pagiortormaat | |
| A4 (210 x 207 mm) | |
| Pagersoot | |
| Orevices paper | |
| HP Special Paper | |
| HP Goosy Paper | |
| | |
| fellew the th | - Klik op Normaal. |
| | |
| | |
| C'Eerte @Nomiaal C'EconoFast | |
| | |
| Standarad Help CO 1991400 | |
| 0K. Annulesen | |
| | |

2 Waaier de randen van de etikettenvellen uit om ze van elkaar te scheiden.



GESCHIKTE ETIKETTEN

Gebruik alleen etiketten op A4vellen of vellen in kwarto-formaat. Het is uiterst belangrijk etiketten te kiezen, die speciaal voor inkjet-printers bestemd zijn. Andere etiketten kunnen in de printer van het draagvel loskomen. Het is ook mogelijk dat de inkt niet opdroogt.

ONGESCHIKTE ETIKETTEN

- Vellen met etiketten die gevouwen, gekruld, gerimpeld, of gedeeltelijk gebruikt zijn, kunnen vastlopen in de printer.
- Etiketten die enkele jaren oud zijn of zeer heet zijn geworden, plakken wellicht niet meer zo goed, omdat de kwaliteit van de lijm verminderd is.





PLAK ER ETIKETTEN OP

Waarom zou u zich beperken tot enveloppen, of hangmappen, als u aan etiketten denkt? U kunt uw mediabibliotheek ordenen door etiketten voor videobanden, audiocassettes en computerdiskettes af te drukken.

ZUINIG OMSPRINGEN MET ETIKETTEN

Wees zuinig met etiketten en maak eerst een proefafdruk op gewoon papier. Houd het papier dan tegen het licht op het vel etiketten om de afstand tussen de etiketten en de plaatsing van de test op de etiketten te controleren. Breng zo nodig wijzigingen aan.

VOOR HET VERZENDEN

Scan uw kleurenlogo en voeg het toe aan uw zakenadres en druk het af op stijlvolle (en goedkope!) etiketten voor gebruik op postpakketten en manila enveloppen. Avery maakt zowel witte als doorzichtige etiketten voor inkjet printers.

30

Verwijder al het papier uit de INVOERbak en plaats er maximaal 20 etikettenvellen in.



- 4 Schuif de groene papierregelaars goed tegen de stapel aan.
- 5 Duw de INVOERbak opnieuw in en klap de UITVOERbak omlaag.
- 6 Druk de etiketten af.

NA HET AFDRUKKEN

- U hoeft de instellingen niet te wijzigen als u vervolgens op gewoon papier afdrukt.
- Verwijder de etiketvellen uit de INVOERbak en vervang ze door gewoon papier, of het papiersoort van uw volgende afdruktaak.



Gebruik HP Premium Transparency Film of transparanten die speciaal voor inkjet printers bestemd zijn, voor optimale resultaten bij uw overhead presentatie.

Klik op de tab Setup in het venster HP Afdrukinstellingen. Kies vervolgens HP Transparency of HP Transparency (Pauze) als de papiersoort en klik op Beste als de afdrukkwaliteit. (Zie pagina 9 voor informatie over het openen van het venster HP Afdrukinstellingen.)

Zie de Papiertip op deze pagina voor informatie over Pauze.

Het is niet absoluut noodzakelijk dat de afdrukkwaliteit *Beste* wordt gebruikt, maar u krijgt wel optimale resultaten. Als u snel moet afdrukken, gebruik dan de afdrukkwaliteit *Normaal*.





DE MEEST GESCHIKTE TRANSPARANTEN

De filmlaag op HP Premium Transparency Film is speciaal ontworpen voor gebruik met HP inkten om scherpe afbeeldingen en tekst en de snelste droogtijden te krijgen. Deze transparanten lopen ook niet vast in uw printer. U kunt ze aanschaffen in een grote zaak voor kantoorbehoeften of bel HP Direct (zie pagina 53).

PAUZE

Transparanten hebben langere droogtijden nodig dan gewoon papier. De printer droogt de transparanten automatisch en voert ze daarna uit. Als u niet wilt wachten op het droogproces, kiest u de optie Pauze; de printer stopt dan nadat elke transparant is afgedrukt, zodat u het vel uit de printer kunt nemen. Leg hem terzijde om te drogen en druk op de Doorgaan-toets 📮 aan de voorkant van uw printer om door te gaan met afdrukken.

Part nu?

DE INKT DROOGT NIET OP EN ER ZIJN BARSTEN IN DE MONOCHROME KLEURBLOKKEN



- Misschien hebt u afgedrukt op de verkeerde zijde van de transparant. Zorg dat u de transparant met de ruwe kant omlaag in de printer legt.
- Misschien hebt u geprobeerd af te drukken op een transparant die niet bestemd is voor gebruik met een inkjet printer.

DE KWALITEIT IS NIET ZOALS VERWACHT

Misschien hebt u niet het juiste papiersoort of de juiste afdrukkwaliteit gekozen. Volg de stappen in bovenstaande procedure en probeer opnieuw af te drukken.



Handige tips

BESCHERM UW TRANSPARANTEN

Druk de transparant in spiegelbeeld af, als u aantekeningen wilt maken op de transparant tijdens de presentatie (beschreven op pagina 18).

32

2 Leg de transparanten in uw printer met de ruwe zijde omlaag en de plakstrook naar voren. (U kunt de plakstrook verwijderen na het afdrukken.)



- Schuif de groene papierregelaars in, net zoals bij gewoon papier. Duw de INVOERbak terug en klap de UITVOERbak omlaag.
- 4 Druk het transparant af.

5 Even geduld.

Aangezien de printer meer inkt gebruikt, de kleuren langzamer afdrukt en elk vel langer laat drogen, duurt het even voordat de transparanten afgedrukt zijn.

NA HET AFDRUKKEN

- Vergeet niet het papiersoort in het venster HP Afdrukinstellingen terug op *Gewoon papier* of op het papier voor de volgende afdruktaak te zetten.
- Verwijder alle overgebleven transparanten uit de INVOERbak en vervang ze door gewoon papier, of het papiersoort van uw volgende afdruktaak.

FOTOGRAFISCHE AFBEELDINGEN

Gebruik HP Deluxe Photo Paper of HP Premium Photo Paper voor fotografische afbeeldingen van uitzonderlijke kwaliteit.

Klik op de tab Setup in het venster HP Afdrukinstellingen. Kies vervolgens HP Deluxe Photo Paper of HP Premium Photo Paper als het papiersoort. De afdrukkwaliteit wordt automatisch naar Beste veranderd. (Zie pagina 9 voor informatie over het openen van het venster HP Afdrukinstellingen.)



2 Laad het papier zoals bij normaal afdrukken.

Zorg dat u het papier met de glanszijde omlaag laadt.

Oruk het document af.

Verwijder elk vel direct na het afdrukken voor het beste resultaat en laat het met de glanszijde omhoog opdrogen. (De droogtijd varieert afhankelijk van de vochtigheid.)

- NA HET AFDRUKKEN
- Vergeet niet het papiersoort in het venster HP Afdrukinstellingen weer op Gewoon papier of op het papier voor de volgende afdruktaak in te stellen.
- Verwijder het fotopapier uit de INVOERbak en en vervang het door gewoon papier, of het papiersoort van uw volgende afdruktaak.



MAAK EEN GOEDE INDRUK

Gebruik HP Deluxe Photo Paper voor de beste resultaten, als u afbeeldingen van fotokwaliteit afdrukt. Het glanzende oppervlak zorgt voor scherpe, heldere beelden. Als u dit papiersoort in het venster HP Afdrukinstellingen kiest, gebruikt de printer de Kodak Image Enhancements technologie, die uitstekende huidtinten en levensechte landschapskleuren levert.

U kunt ook HP Premium Photo Paper gebruiken om spectaculaire afbeeldingen van fotokwaliteit te produceren, die er als traditionele foto's uitzien.



AFDRUKKEN OP NIET-STANDAARD KAARTEN

Als de afmetingen van uw kaart niet in het venster *Papierformaat* staan, druk de kaart dan af zoals papier van nietstandaard-formaat (pagina 14).

GEWICHT

U vindt het aanbevolen gewicht voor kaarten op pagina 49. Als u kaarten van een ander gewicht wilt gebruiken, kunt u dat gerust proberen.

KAARTSOORTEN

Er ziin letterliik honderden kaarten verkrijgbaar met voorbedrukte ontwerpen voor elke gelegenheid (vaak bij postorderbedrijven). U hoeft alleen uw persoonlijke boodschap toe te voegen. U kunt ook vellen met geperforeerde visitekaartjes of briefkaarten aanschaffen. Sommige briefkaarten zijn voorzien van fraaie voorbedrukte ontwerpen.

KAARTEN

Gebruik de printer om op systeemkaarten, receptenkaarten, briefkaarten en visitekaartjes af te drukken - en op alle kaartformaten in de lijst *Papierformaat* in de tab *Setup*, die hieronder getoond wordt. (U kunt ook op andere kaartformaten afdrukken zoals beschreven op pagina 14.)

Klik op de tab Setup in het venster HP Afdrukinstellingen en kies een kaartformaat in het venster Papierformaat. (Zie pagina 9 voor informatie over het openen van het venster HP Afdrukinstellingen.)



- 2 Trek de INVOERbak en de groene papierregelaars uit en klap de UITVOERbak omhoog.
- 8 Plaats een stapel van maximaal 30 kaarten (6 mm) in de INVOERbak.

Zorg dat de afdrukrichting van de kaarten overeenkomt met de afdrukrichting die u in uw toepassing gekozen hebt.

Schuif de groene papierregelaars goed tegen de kaarten aan.

Schuif de regelaar voor papierbreedte naar rechts, zodat hij de kaartstapel goed tegen de rechterkant van de INVOERbak houdt. Als de kaarten te klein zijn om door de regelaar voor papierlengte op hun plaats te worden gehouden, duwt u de groene schuifbare regelaar tegen de rand van de stapel.



5 Duw de INVOERbak in en klap de UITVOERbak omlaag.

6 Druk de kaarten af.

NA HET AFDRUKKEN

- Vergeet niet het papiersoort in het venster HP Afdrukinstellingen weer op Letter of A4 in te stellen of op het papier voor de volgende afdruktaak.
- Verwijder alle overgebleven kaarten uit de INVOERbak en vervang ze door gewoon papier, of het papiersoort van uw volgende afdruktaak.



ALS U ZIJDELINGS OP UW KAARTEN WILT DRUKKEN

Verander de afdrukrichting van de pagina in *Liggend* in uw toepassing. (Hoe u dit moet doen, vindt u in de handleiding van uw toepassing.)

GEVOUWEN KAARTEN MAKEN

HP vervaardigt een kit met 20 lege witte vellen en bijbehorende enveloppen voor wenskaarten. Ontwerp uw eigen wenskaart in een speciaal daarvoor geschikt programma, zoals Microsoft Publisher of Print Shop Deluxe, dat gevouwen kaarten kan formatteren.

Druk af volgens de aanwijzingen voor het afdrukken op gewoon papier op pagina 5. Vouw het papier dan tot een kaart. Koop het HP Greeting Card Paper in een grote zaak voor kantoor- of computerbenodigdheden, of bel HP Direct (zie pagina 53).





Handige tips

VOLG DE AANWIJZINGEN IN UW SOFTWARE

Het is misschien nodig dat u speciale instellingen kiest in uw toepassing voordat u een banier op uw printer kunt afdrukken. Raadpleeg de banierinformatie in de tabs *Hoe kan ik?* of *Problemen oplossen* in de HP Werkset voor nadere informatie m.b.t. uw specifieke toepassing.



Papiertips Uw beste keuze

Als u HP Banner Paper gebruikt, kunt u uw banieren afdrukken met minder papierstoringen. De kleuren zijn helderder en de densiteit van het zwart is groter. HP Banner Paper is tevens eenvoudiger in het gebruik - u hoeft geen vervelende perforatiestroken af te scheuren! Koop HP Banner Paper in een grote zaak voor kantoorbenodigdheden, of bel HP Direct (zie pagina 53).

ONGESCHIKT BANIERPAPIER

Vermijd gecoat papier - b.v. papier dat aan een kant gekleurd is en niet aan de andere.

36



Het verdient aanbeveling HP Banner Paper te gebruiken voor de beste resultaten. Als u echter computer- of z-fold-papier gebruikt voor uw banieren, kunt u het best papier van 75 g/m² gebruiken. Waaier het papier altijd goed uit voordat u het laadt.

Klik op Setup en vervolgens op Banier in het venster HP Afdrukinstellingen. Kies vervolgens Letter of A4 in het venster Papierformaat. (Op pagina 9 vindt u informatie over het openen van het venster HP Afdrukinstellingen.)

| HP Decklet 720C Series 🛛 😨 🗷 | |
|---------------------------------|----------------|
| Setua Function Neur Service DDS | |
| Papieropties | |
| Pepierformeal: | |
| A4 (20) x 292 (MI) | |
| Pagiersourt | |
| Oewoan paper | Klik op Banier |
| | |
| C Lonse valles (C Easter) | |
| Aldek Ivodial | |
| | |
| C Bada C Noread C EconoFat | |
| Standaard Help | |
| DK Amdeen | |

Zet de banierhendel omhoog.

Het banierlampje gaat branden en de UITVOERbak gaat iets omhoog zodat de printer het banierpapier kan opnemen.



3 Verwijder het papier uit de INVOERbak.

4 Maak het banierpapier klaar voor gebruik in de printer:

- Scheur het aantal vellen dat voor de af te drukken banier vereist is, plus ten minste één extra vel van de stapel banierpapier af. (U moet tenminste vijf vellen in de stapel hebben.)
- Scheur de geperforeerde stroken af, indien aanwezig.
- Waaier de stapel uit om te voorkomen dat de vellen aan elkaar plakken in de printer.



5 Leg het papier in de INVOERbak. De gescheurde rand moet boven op de stapel en in de richting van de printer liggen. Schuif hem zover mogelijk tot hij niet meer verder kan.



- 6 Schuif de papierregelaars goed tegen de randen van het papier aan.
- **Duw de INVOERbak in.**
- 8 Druk de banier af.

De printer en het banierpapier voeren een opstartroutine uit, voordat hij begint met afdrukken. Het afdrukken van een banier neemt wat tijd; het kan verscheidene minuten duren voordat u de resultaten ziet.



ER IS EEN GROTE WITRUIMTE OF PLOOI IN DE BANIER WAAR ER GEEN MOET ZIJN

De printer neemt misschien meer dan een vel tegelijk op. Neem het papier uit de printer en waaier de stapel uit. Zorg ook dat de boven- en ondermarges op nul ingesteld zijn in uw baniertoepassing. Druk de banier opnieuw af.

HET BANIERPAPIER LOOPT VAST IN DE PRINTER

- Misschien is *Banier* in *Setup* in het venster HP Afdrukinstellingen niet geactiveerd.
- Plaats meer dan vijf, maar minder dan 20 vellen papier in de printer.
- De banierhendel moet omhoog staan.
- Zie Problemen oplossen in de online help voor de juiste instellingen voor bepaalde toepassingen.
- Verwijder al het papier voordat u het banierpapier laadt.



EEN MELDING VERSCHIJNT DAT HET PAPIER OP IS, MAAR HET IS NIET OP.

Het is mogelijk dat u de regelaar voor de papierlengte niet helemaal hebt ingeschoven. Zorg dat hij goed tegen het papier zit en probeer opnieuw af te drukken.

DE TEKST IS VAAG NADAT EEN BANIER AFGEDRUKT IS.

Als de afdrukkwaliteit bijzonder slecht is nadat een banier afgedrukt is, hebt u waarschijnlijk vergeten de printer opnieuw op normaal afdrukken in te stellen. Nadat de banier afgedrukt is en als het Doorgaan-lampje knippert, drukt u zoveel maal als nodig op de Doorgaan-toets 4 totdat al het banierpapier uit de printer gevoerd is.



NA HET AFDRUKKEN

- Klik op *Losse vellen* in het venster HP Afdrukinstellingen.
- Zet de banierhendel omlaag zodat het lampje uitgaat.
- Leg papier in de INVOERbak.



U hoeft zich bij het afdrukken van afbeeldingen niet te beperken tot papier. U kunt bijvoorbeeld opstrijk papier gebruiken om afbeeldingen van een computerdocument op textiel over te brengen. Daarvoor hebt u het volgende nodig:

- een t-shirt of ander textiel, waarop u een afbeelding wilt overbrengen
- het document met de afbeelding of tekst die u wilt afdrukken
- opstrijk papier dat u in een zaak voor computer- of kantoorbenodigdheden kunt kopen.

Ga als volgt te werk

- Open het document met de afbeelding of tekst die u op het t-shirt wilt overbrengen.
- 2 Klik op de tab Setup in het venster HP Afdrukinstellingen. Kies de papiersoort HP Premium Inkjet Paper.
- Spiegel het document horizontaal als u de tekst of afbeelding wilt afdrukken zoals u ze op het scherm ziet, door op *Horizontaal spiegelen* van de tab *Functies* te klikken.
- 4 Plaats het opstrijk papier met de transparante zijde omlaag in de printer.
- 5 Druk het opstrijk patroon af.
- 6 Volg de instructies van het opstrijk papier om het opstrijk patroon op uw shirt over te brengen.



NA HET AFDRUKKEN

- Klik op Horizontaal spiegelen in het afdrukinstellingenvenster om het inactief te maken.
- Vervang het opstrijk papier door gewoon papier.



MEER DAN T-SHIRTS

Hoewel t-shirts van 100% katoen populair zijn om opstrijk patronen op over te brengen, hoeft u zich daartoe niet te beperken. U kunt ook afbeeldingen overbrengen op schorten, of een bedrijfslogo op honkbalpetten, zonnekleppen en tassen voor de bedrijfspicknick.



DE PERFECTE COMBINATIE

HP Iron-On T-Shirt Transfers zijn ontworpen voor gebruik met uw printer en HP inkt voor het creëren van een professioneel uitziende zijdezeefdruk.

HOOFDSTUK



Hulp bij problemen

Is er zich problemen voordoen, kunt u het snelst on-line een oplossing vinden. Met enkele muisklikken komt u bij uw specifieke probleem terecht en krijgt u details over mogelijke oplossingen.

KLIK NAAR EEN OPLOSSING

Als het Patronenlampje ø blijft knipperen, nadat u nieuwe inktpatronen geïnstalleerd hebt, dient u de artikelnummers op de patronen te controleren. Zwart: 51645A Kleur: C1823A



Dubbelklik eerst op de Werkset (het pictogram) op uw bureaublad. (Zie pagina 11 als u de HP Werkset niet kunt vinden.)





Plastsing op de pegins is verkeerd

Attended Marcol In Tal. 6

Haven't likes that possil mand allows to

in address to be be and of some based

Texat in protocole machines day aspecial

Carter

_E)

10

-

- 2 Klik vervolgens op de tab *Problemen oplossen*.
- Klik op de juiste categorie. (Zie de volgende pagina's voor een overzicht van veel voorkomende problemen in iedere categorie.)

4 Wat is er misgelopen?



5 Probeer de mogelijke oplossingen.

WAT NU?

Printer voert geen pagina uit

Even geduld. Het duurt langer om complexe documenten, zoals kleurenfoto's, af te drukken. Controleer het Aan/uit-lampje (); als het knippert is de printer bezig informatie te verwerken.

Stroom. Zorg dat de printer aan staat (het Aan/uitlampje () aan de voorkant van de printer moet branden) en dat alle aansluitingen stevig vastzitten.

Printerkap. Zorg dat de printerkap gesloten is.

Papier. Zorg dat u het papier correct in de INVOERbak gelegd hebt.

Printer voert een blanco blad uit

Beschermstroken. Controleer of alle beschermstroken van de inktpatronen verwijderd zijn.

Standaardprinter. Controleer of de HP DeskJet 720C Series printer als de standaardprinter is gekozen. Klik daarvoor op de tab *Problemen oplossen* in de HP Werkset en klik vervolgens op *Printer voert een blanco pagina uit*.

Onder Verkeerde printer is gekozen klikt u op de knop voor volledige instructies over het instellen van een standaardprinter en volg de stappen op het scherm.

+ + De tekst of grafische illustraties staan op de verkeerde plaats

Afdrukrichting. Als de afdruk niet correct op de pagina staat, controleer dan of de juiste afdrukrichting gekozen is (*Staand* of *Liggend*) in de tab *Functies* van het venster HP Afdrukinstellingen.

Uitlijnen. U dient wellicht de inktpatronen uit te lijnen, als de kleurinkt en de zwarte inkt niet samenvallen in het drukwerk. Klik op de tab *Printerservice* in de HP Werkset, en klik dan op *Inktpatronen uitlijnen.*

Papier laden. Als de afdruk scheef of gedraaid is, laad het papier dan opnieuw en zorg dat de achterste toegangsklep goed dicht zit, zoals beschreven op pagina 6. **Communicatie.** Als u "Printer reageert niet" op uw scherm ziet, gebruikt u misschien de verkeerde kabel. (De bi-directionele parallelle HP Interfacekabel van type IEEE-norm 1284 wordt aanbevolen.)

Inktpatronen. Controleer of beide inktpatroonhouders een correct geïnstalleerde patroon met het juiste artikelnummer bevatten.

Vastgelopen papier. Zorg dat er geen papier vastzit in de printer. Zie pagina 6 voor nadere informatie.

Raadpleeg problemen oplossen on-line voor Nadere Informatie.

Inkt. Misschien is de inkt op. Vervang de inktpatronen zoals beschreven in stap 4 van de installatiegids.

Faxen. Als u een faxbericht op uw computer ontvangt en de printer voert een blanco blad uit als u probeert dit bericht af te drukken, moet u proberen het faxbericht in een grafisch formaat (zoals TIF) op te slaan. Plaats het vervolgens in een document en druk het document af. Of zie problemen oplossen on-line voor een oplossing.

Raadpleeg problemen oplossen on-line voor NADERE INFORMATIE.

Marge-instellingen. Als er tekst over de rand van de pagina loopt:

- Controleer of de marges correct zijn ingesteld in de toepassing.
- Zorg dat alle delen van uw document binnen het afdrukgebied van de pagina passen (zie pagina 48).
- Controleer of u het juiste papierformaat hebt gekozen in de tab Setup van het venster HP Afdrukinstellingen.

Raadpleeg problemen oplossen on-line voor NADERE INFORMATIE.

De afdrukkwaliteit is slecht

Banierhendel. Zorg dat de banierhendel omlaag staat, tenzij u banieren afdrukt.

Papier. Als de afdruk licht is en de kleuren dof zijn of in elkaar overlopen, zorg dan dat u papier voor inkjet printers gebruikt, dat de juiste instelling gekozen is in de toepassing, en dat het papier geladen is met de afdrukzijde omlaag.

Inktpatronen. Als de inkt vlekt:

- Misschien moet u de inktpatronen reinigen. Klik op de tab *Printerservice* in de HP Werkset en klik vervolgens op *Inktpatronen reinigen*.
- Misschien moet u de inktpatronen vervangen, zoals beschreven in stap 4 van de installatiegids.

Er is iets verkeerd of er ontbreekt iets op de pagina

Marge-instellingen. Als de afdruk aan de randen afgekapt is, controleer dan uw toepassing om te zien of:

- De marges correct zijn ingesteld.
- De onderdelen juist vergroot of verkleind zijn.

Kleuren. Als de kleuren onjuist zijn of ontbreken:

- Misschien moet u de kleurenpatroon reinigen.
 Klik op *Printerservice* in de Werkset en klik vervolgens op *Inktpatronen reinigen*.
- Misschien moet u de kleurenpatroon vervangen zoals beschreven in stap 4 van de installatiegids.

U hebt problemen met het afdrukken van een banier

Afdrukinstellingen. Als u niet de juiste afdrukinstelling gekozen hebt, verschijnt de melding "verkeerd papier". Annuleer de afdruktaak en zorg dat u op *Banier* hebt geklikt in de tab *Setup* van het venster HP Afdrukinstellingen. Probeer opnieuw af te drukken.

Banierhendel. Als het papier vastloopt, duwt u de banierhendel omhoog en schuift u het banierpapier helemaal in de INVOERbak.

Papier laden. Als verscheidene vellen tegelijk in de printer worden opgenomen, waaier het papier dan uit om meer lucht tussen de vellen te krijgen. **Inkt.** U kunt regelen hoeveel inkt er op de pagina wordt aangebracht door de afdrukkwaliteit te veranderen (in de tab *Setup* van het venster HP Afdrukinstellingen).

- Als de afdruk licht is en de kleuren dof zijn, klik dan Normaal of Beste i.p.v. EconoFast.
- Als de kleuren in elkaar ovelopen of de inkt vlekken maakt op het papier, klik dan op Normaal of EconoFast i.p.v. Beste.
- Het is mogelijk dat de inkt op is. Vervang de inktpatronen zoals beschreven in stap 4 van de installatiegids.

Raadpleeg problemen oplossen on-line voor Nadere Informatie.

 Zorg dat u niet Afdrukken in grijsschaal gekozen heeft in de tab Setup van het venster HP Afdrukinstellingen.

Communicatie. Als nonsenstekens op de pagina worden afgedrukt, is de communicatie tussen de computer en de printer wellicht verbroken. Zorg dat alle kabels stevig zijn aangesloten. Gebruik een bidirectionele kabel. Klik op de tab *Printerservice* in de HP Werkset en vervolgens op *De printercommunicatie testen* om de kabel te testen.

Raadpleeg Problemen oplossen on-line voor Nadere Informatie.

Papier. Als het papier kreukelt tijdens het doorvoeren door de printer, is het papier misschien ongeschikt voor banieren afdrukken. HP Banner Paper wordt aanbevolen.

Marge afstand. Als u ruimten in de tekst aan het eind van de vellen ziet, heeft dit waarschijnlijk te maken met een probleem in de toepassing. Zie problemen oplossen on-line voor nadere informatie.

Raadpleeg problemen oplossen on-line voor Nadere Informatie.

INFORMATIE OVER PROBLEMEN OPLOSSEN ON-LINE VINDT U OP PAGINA'S 40-41.



PRINTERCOMMUNICATIE

U dient een parallelle interface printerkabel aan te schaffen zoals een HP parallelle interfacekabel in overeenstemming met IEEE-1284. Zorg dat de kabel bi-directioneel is - dat wil zeggen dat hij communicatie in twee richtingen toestaat tussen de printer en de computer. Dit soort kabel stelt u in staat alle printerfuncties te gebruiken.

Als u niet weet of uw printerkabel wel of niet bi-directioneel is, volgt u de onderstaande stappen:

- 1 De printerkabel moet stevig aangesloten zijn op de printer en de computer.
- 2 Zorg dat zowel de printer als de computer aan staan.
- 3 Klik op de tab *Printerservice* van de HP Werkset.
- 4 Klik op Printercommunicatie testen.

De printersoftware test de communicatie tussen uw computer en uw printer en laat u weten of de communicatie bi-directioneel is.

Als de kabel bi-directioneel is, kunt u alle functies van uw HP DeskJet 720C Series printer gebruiken.

Als de kabel niet bi-directioneel is, is de printer niet in staat meldingen naar het computerscherm te sturen. U kunt nog wel afdrukken.

TOETSEN EN LAMPJES

Op het voorpaneel van de printer vindt u twee toetsen en drie lampjes. Aan de hand van de lampjes kunt u zien of de printer naar behoren functioneert of uw aandacht vereist. De toetsen gebruikt u voor het bedienen van de printer.

| U Aan/uit-toets en -lampje | Als het lampje brandt, staat de printer aan. |
|-----------------------------|--|
| 🚽 Doorgaan-toets en -lampje | Als het lampje knippert betekent dit een papierstoring. Los het probleem op en druk op de toets. |
| 줄Î Inktpatroon-lampje | Knippert wanneer er een probleem is met een inktpatroon. Los het probleem op en sluit de printerkap. Nu houdt het knipperen op. |

Als er twee of meerdere lampjes gelijktijdig knipperen, betekent dit dat er een probleem is met de printer. Los het probleem op en zet de printer uit en vervolgens weer aan. Zie de tab *Problemen oplossen* van de HP Werkset voor oplossingen.

KLANTENONDERSTEUNING

Als u vragen hebt, hetzij van algemene aard m.b.t. hoe uw printer werkt, hetzij van specifieke aard m.b.t. een probleem, dan zijn er verschillende mogelijkheden om antwoord te krijgen.

Verhelpen van problemen met gebruik van de Werkset

Als u een probleem van specifieke aard hebt, is de snelste weg naar het vinden van een oplossing wellicht binnen handbereik. Raadpleeg Problemen oplossen on-line, die zich in de HP Werkset bevindt. (Zie blz. 11 om te lezen hoe u de Werkset kunt bereiken.) Als de suggesties in de Werkset uw probleem niet oplossen, dan zijn er nog andere opties zoals u hier kunt lezen.

Electronische informatiediensten

Als er een modem op uw computer aangesloten is en u op een on-line dienst geabonneerd bent, of als u directe toegang tot het Internet hebt, kunt u een breed scala van informatie over uw printer verkrijgen:

Gebruikersforums

U kunt hulp van deskundige gebruikers en systeembeheerders krijgen in de CompuServe (GO HPPER) en America Online (keyword: HP) gebruikersforums. U kunt uw vraag in de gebruikersforums achterlaten, om later terug te komen voor ideeën en oplossingen van andere gebruikers. U kunt oude boodschappen doorlezen die door andere gebruikers zijn achtergelaten, om te kijken of iemand anders hetzelfde probleem heeft gehad en misschien de oplossing on-line heeft verschaft.

HP Web site

Als u toegang tot het Internet hebt, kunt u HP's web site op URL http://www.hp.com of http://www.hp.com/go/peripherals bezoeken voor ondersteuningsdocumentatie en het laatste nieuws van HP.

Printersoftware

Printersoftware stelt de printer in staat om met uw computer te communiceren. (Printersoftware wordt ook wel een printerdriver genoemd.) HP levert printersoftware en software upgrades voor Windows 3.1*x*, Windows 95 of Windows NT 4.0. Voor DOS printersoftware neemt u contact op met de fabrikant van de toepassing. U kunt de software op verschillende manieren verkrijgen.

- Download de driver door toegang te zoeken tot CompuServe, America Online of HP's Web site (zie het Web-adres hierboven).
- Als u in de V.S. bent, uw printer voor het eerst installeert en u geen CD-ROM station hebt, dan kunt u een nieuwe driver op 3.5 inch diskettes bestellen door kosteloos het telefoonnummer op de verpakking van de printersoftware CD te bellen. De diskettes worden dan de volgende dag gratis geleverd.
- In de V.S. kunt u een software upgrade bestellen door 1-970-339-7009 te bellen. Software upgrades zijn beschikbaar tegen kostprijs van de diskettes plus verzendkosten.
- Klanten elders in de wereld moeten de Klantenondersteuning bellen.



GEBRUIKERS-FORUMS

Beide forums houden een lijst van FAQs (Vaak Gestelde Vragen) aan, die u kunt doorlezen voor wenken.

CompuServe:

Zoek toegang tot het HP Peripherals forum (Go HPPER).

America Online:

Zoek toegang tot het HP forum. Klik op "keyword" op het "Go To" menu, typ "HP," en druk op de ENTER-toets om de HP forum home page direct op uw scherm te brengen.

REPARATIE VAN UW PRINTER

Bel het HP Telefonisch Ondersteuningscentrum om vast te stellen of uw printer gerepareerd moet worden. De HP Ondersteuningstechnicus coördineert het proces. Deze dienstverlening is gratis tijdens de garantieperiode van uw printer. Na de garantieperiode wordt reparatie in rekening gebracht op basis van tijd en materiaal.

90 DAGEN GRATIS ONDERSTEUNING

Telefonische ondersteuning wordt binnen 90 dagen vanaf de aankoopdatum gratis verstrekt. Voordat u telefonisch hulp opvraagt, moet u zorgen dat:

- u de handleiding en Problemen oplossen on-line geraadpleegd hebt voor tips voor het verhelpen van installatie-problemen
- u zich bij de computer en de printer bevindt
- u de volgende informatie bij de hand hebt:
- het serienummer van uw printer (het etiket zit achterop de printer)
- het modelnummer van uw printer (het etiket zit voorop uw printer)
- het model van de computer
- de versie van de printerdriver en de toepassing (indien van toepassing).

EEN OPMERKING OVER BRIEVEN

Wij raden u aan ons om technische hulp te bellen in plaats van een brief te schrijven! Op die manier kunnen wij u onmiddelijk met uw vragen helpen. Zorg dat u zich bij de computer en de printer bevindt, wanneer u belt.

46

HP Klantenondersteuning bellen

Voor on-line technische hulp kunt u een van de volgende nummers bellen. Deze dienstverlening is gratis tijdens de garantietermijn van de printer. Telefoonkosten worden wel in rekening gebracht.

- Argentinië 541781-4061/69 Australië (03) 92728000 België (Frans) 02.626.88.07 België (Nederlands) 02.626.88.06 Brazilië 55 11 709-1444 Canada (Frans) (905) 206-4383 of (800) 268-1221 Denemarken 39.29.40.99 Duitsland 0180.52.58.143 Engels (Niet-V.K.) +44.171.512.52.02 Finland 02.03.47.288 Frankrijk 01.43.62.34.34 Hong Kong 2-800-7729 Ierland 01.662.55.25 Italië 02.2.641.0350 Maleisië 03-2952566 Mexico D.F. 326 46 00 Mexico, Guadalajara 669 95 00 378 42 40 Mexico, Monterrey Nederland 020.606.87.51 Nieuw-Zeeland (09) 356-6640 Noorwegen 22.11.62.99 06.60.63.86 Oostenrijk Portugal 01.44.17.199 Singapore 2725300 Spanje 90.23.21.123 Thailand 02-6614011 V. S. (208) 344-4131 Venezuela 58 2 239 5664 0171.512.52.02
- Verenigd Koninkrijk
 Zweden
- Zweden ■ Zwitserland

Na verloop van de garantie

U kunt nog steeds tegen vergoeding hulp van HP krijgen. Prijzen kunnen zonder voorafgaande waarschuwing gewijzigd worden. (On-line hulp is nog steeds gratis verkrijgbaar!)

08.61.92.170

084.880.11.11

- Voor eenvoudige vragen uitsluitend in de V.S. belt u (900) 555-1500. De kosten bedragen \$2.50 per minuut en worden in rekening gebracht vanaf het moment dat u met een technicus bent verbonden.
- Voor gesprekken vanuit Canada, of voor gesprekken binnen de V.S., waarvan u verwacht dat ze langer dan tien minuten zullen duren, belt u (800) 999-1148. De kosten zijn US\$25 per gesprek, die in rekening gebracht worden via uw Visa of MasterCard creditkaart.
- Als tijdens uw telefoongesprek wordt vastgesteld dat uw printer gerepareerd moet worden en de garantieperiode van uw printer is nog niet verlopen, dan neemt HP de gesprekskosten voor haar rekening.



Verdere informatie over uw printer

n de eerste hoofdstukken werd behandeld wat

u allemaal met de printer kunt doen. In dit

hoofdstuk vindt u informatie over de printer en

printerbenodigdheden.

Systeemvereisten

- Microsoft Windows 3.1*x*, Windows 95, of Windows NT 4.0
- Minimum systeemvereisten:
 - Windows 3.1*x* en Windows 95
 - 80486/66 MHz CPU
 - 8 MB RAM
- Aanbevolen systeemvereisten:
 - Windows 3.1*x* en Windows 95
 - Pentium/75 MHz CPU
 - 8 MB RAM

- Windows NT 4.0
- 80486/66 MHz CPU
- 16 MB RAM
- Windows NT 4.0
- Pentium/100 MHz CPU
- Afdrukken vanuit MS-DOS[®] via Windows 3.1x en Windows 95
- Afdrukken vanaf een netwerk wordt niet ondersteund

N.B.

De HP DeskJet 720C Series printer is een personal printer voor Windows®.

WINDOWS NT 4.0

Bij uitkomen van deze uitgave waren de volgende functies nog niet beschikbaar in de Windows NT 4.0 omgeving:

- Tweerichtingscommunicatie
- Dubbelzijdig afdrukken (de opties Boek en Schrijfblok)
- Afdrukken op volgorde
- Meerdere kopieën
- Afdrukken vanuit MS-DOS

- 16 MB RAM

MINIMUMMARGES

De printer kan niet buiten een bepaald deel van de pagina afdrukken, dus moet u ervoor zorgen dat de inhoud van uw document binnen het afdrukgebied valt - d.w.z. binnen de boven-, onder-, linker- en rechtermarges voor het bepaalde papierformaat waarop u afdrukt.

Als u niet-standaard papierformaten gebruikt en de instelling *Speciaal papierformaat* kiest in het venster HP Afdrukinstellingen, moet de papierbreedte tussen 77 en 215 mm en de papierlengte tussen 77 en 356 mm liggen.

| Papierformaat | L/R- marges | Onder- marge |
|----------------------------------|----------------|-----------------|
| U.S. Letter 216 x 279 mm | 6,3 mm | 11,7 mm |
| U.S. Letter banier 216 x 279 mm | 6,3 mm | 0 mm |
| U.S. Legal 216 x 356 mm | 6,3 mm | 11,7 mm |
| A4 formaat 210 x 297 mm | 3,2 mm | 11,7 mm |
| A4 banier 210 x 297 mm | 3,2 mm | 0 mm |
| A5 formaat 148 x 210 mm | 3,2 mm | 11,7 mm |
| B5 formaat 182 x 257 mm | 3,2 mm | 11,7 mm |
| Executive 184 x 267 mm | 6,3 mm | 11,7 mm |
| U.S. kaarten 102 x 152 mm | 3,2 mm | 11,7 mm |
| U.S. kaarten 76 x 127 mm | 3,2 mm | 11,7 mm |
| U.S. kaarten 127 x 203 mm | 3,2 mm | 11,7 mm |
| A6 kaarten 105 x 148 mm | 3,2 mm | 11,7 mm |
| Hagaki briefkaarten 100 x 148 mm | 3,2 mm | 11,7 mm |

N.B. De bovenmarge is 1 mm voor alle papierformaten (behalve voor banierpapier).

| Envelopformaat | Linker- marge | Rechter- marge |
|--------------------------|------------------|-------------------|
| U.S. nr. 10 105 x 241 mm | 1 mm | 11,7 mm |
| DL 110 x 220 mm | 1 mm | 11,7 mm |
| C6 114 x 162 mm | 1 mm | 11,7 mm |

N.B. De boven- en ondermarges zijn 3,2 mm voor alle envelopformaten.

LET OP

DOS marges kunnen variëren. In de handleiding vindt u nadere informatie over specifieke DOS programma's.

INKTPATRONEN EN INKT

Voor de beste prestaties dient u uitsluitend originele HP benodigdheden in uw HP inkjet printer te gebruiken. Schade veroorzaakt door het wijzigen of navullen van HP inktpatronen valt uitdrukkelijk buiten de HP printergaranties.

Bij het navullen van HP inktpatronen wordt de normale levensduur van de elektronische en mechanische componenten van de inktpatroon overschreden. Hierdoor kunnen problemen worden veroorzaakt, zoals:

Slechte afdrukkwaliteit

- Niet-HP inkt kan bestanddelen bevatten die verstopping van de sproeiers veroorzaken.
 Hierdoor ontstaan er strepen op de afdruk en de tekens kunnen grijs of vaag worden.
- Niet-HP inkten kunnen bestanddelen bevatten die de elektrische componenten van de inktpatroon aantasten, met als gevolg slechte afdrukken.

Mogelijke schade

- Als er inkt uit een nagevulde inktpatroon lekt, kan dit het servicestation beschadigen dat de inktpatroon afdekt als hij in de printer is maar niet in gebruik is. Aangezien dit servicestation de conditie van de inktpatroon op peil houdt, kunnen er problemen optreden met de kwaliteit van de inktpatroon.
- Als er inkt uit een nagevulde inktpatroon op de elektrische componenten in de printer lekt, kan er ernstige schade optreden, met als gevolg tijdverlies en reparatiekosten.

Waarschuwing

Schade veroorzaakt door het wijzigen of navullen van HP inktpatronen valt uitdrukkelijk buiten de HP printergaranties.

Let op

Als u nieuwe inktpatronen koopt, dient u de artikelnummers zorgvuldig te controleren, zodat u de juiste aanschaft (Zwart–51645A, Kleur– C1823A).

SPECIFICATIES

Afdrukmethode

Afdrukken met druppelsgewijze thermische inktstraal

Afdruksnelheid (zwart)*

| EconoFast: | 8 pagina's per minuut |
|------------|-----------------------|
| Normaal: | 5 pagina's per minuut |
| Best: | 4 pagina's per minuut |

Afdruksnelheid (kleur; tekst en afbeeldingen)*

| 4 pagina's per minuut |
|-------------------------|
| 1.5 pagina's per minuut |
| 0.5 pagina per minuut |

Afdruksnelheid (kleur; gehele pagina)*

EconoFast:1,5 pagina's per minuutNormaal:0,4 pagina per minuutBest:0,2 pagina per minuut

Resolutie - zwart**

EconoFast: Normaal: Best:

EconoFast: Normaal:

Best:

300 x 300 dpi 600 x 600 dpi 600 x 600 dpi

EconoFast: Normaal: Best:

300 x 300 dpi 600 x 300 dpi

| ai. | 000 x 300 upi |
|-----|---------------|
| | 600 x 600 dpi |
| | |

Softwarecompatibiliteit

Compatibel met MS Windows (3.1x, 95 en NT 4.0)Ondersteuning van DOS toepassingen uitsluitend d.m.v. Windows 3.1x en 95

Levensduur

1000 pagina's per maand

Certificaties

Veiligheidscertificaten: CSA, NOM, TÜV, UL, PRC (China), Polen, Rusland, Singapore

EMI certificaten: Printer met voedingsblok: FCC deel 15 klasse B indien gebruikt met een klasse B computer (USA) CISPR 22 klasse B, EMC richtlijn 89/336/EG (Europese Unie), VCCI (Japan), RRL (Korea)

Aanbevolen gewicht van afdrukmateriaal

| Papier: | 60 tot 200 g/m ² |
|---------------|--|
| Enveloppen: | 75 tot 90 g/m ² |
| Kaarten: | 110 tot 200 g/m ² 0,3 mm max. dikte |
| Banierpapier: | 75 g/m ² |

Formaat van afdrukmateriaal

| Speciaal formaat: | Breedte: | 77 tot 215 mm |
|----------------------|----------|----------------|
| | Lengte: | 77 tot 356 mm |
| U.S. Letter, kwarto | • | 216 x 279 mm |
| Banier, U.S. Letter | | 216 x 279 mm |
| U.S. Legal, folio | | 216 x 356 mm |
| Executive | | 184 x 267 mm |
| U.S. nr. 10 envelop | | 105 x 241 mm |
| Invitatie A2 envelop | | 111 x 146 mm |
| Systeemkaart | | 77 x 127 mm |
| Systeemkaart | | 102 x 152 mm |
| Systeemkaart | | 127 x 203 mm |
| Europees A4 | | 210 x 297 mm |
| Europees A5 | | 148,5 x 210 mm |
| Banier, Europees A | 4 | 210 x 297 mm |
| B5-JIS | | 182 x 257 mm |
| Europese DL envelo | р | 110 x 220 mm |
| Europese C6 envelo | op | 114 x 162 mm |
| Europese A6 kaart | | 105 x 148,5 mm |
| Japanse Hagaki bri | efkaart | 100 x 148 mm |

Transport van afdrukmateriaal

| Vellen: | maximaal 100 vel |
|----------------|---|
| Banieren: | maximaal 20 vel |
| Enveloppen: | maximaal 15 enveloppen |
| Kaarten: | maximaal 30 kaarten |
| Transparanten: | maximaal 25 vel |
| Etiketten: | maximaal 20 vel Avery papieretiketten |
| | Gebruik uitsluitend U.S.letter-formaat of |
| | A4 formaat vellen. Gebruik uitsluitend |
| | Avery papieretiketten speciaal bestemd |
| | voor gebruik met HP Inkjet printers. |
| Laborer of | |

Inhoud

UITVOERbak: maximaal 50 vel

Toetsen/lampjes

Doorgaan, Aan/Uit, Banier en Inktpatroonlampje.

I/O Interface

Centronics parallel, overeenkomstig IEEE 1284 met 1284-B aansluiting

Afmetingen

446 mm breed x 185 mm hoog x 355 mm diep

Gewicht

5,5 kg

Cijfers bij benadering. De uiteindelijke snelheid is afhankelijk van de systeemconfiguratie, gebruikte toepassing en de complexiteit van het document.

** Gemeten in adresseerbare rasterpunten per inch. 300 DPI multi-niveau gegevens, verbeterd met C-REt tot gekozen resolutie.

Voeding

Voedingsblok (universele invoer) Ingangsspanning: 100 tot 240 V wisselstroom (±10%) Ingangsfrequentie: 50 tot 60 Hz (±3 Hz) Past zich automatisch aan, aan het wereldwijde scala van wisselstroomspanningen en frequenties. Er zit geen aan/uit-schakelaar op het voedingsblok.

Stroomverbruik

5 watt maximaal uitgeschakeld 5 watt maximaal niet-afdrukkend 30 watt maximaal afdrukkend

Bedrijfsomgeving

Maximale bedrijfstemperatuur: 5°C tot 40°C Vochtigheidsgraad: 15 tot 80% RV niet-condenserend Aanbevolen bedrijfsomstandigheden voor beste afdrukkwaliteit: 15°C tot 35°C 20 tot 80% RV niet-condenserend

Opslagtemperatuur: -40°C tot 60°C

Geluidsniveaus per ISO 9296:

| | Normaal |
|--|---------|
| Geluidssterkte, L _{WAd} (1B=10dB): | 5,5 B |
| Geluidsdruk, L _{pAm} (afstand tot geluidsbron): | 42 dB |

Modus

AFDRUKKEN VANUIT DOS

Hoewel de HP DeskJet 720C Series hoofdzakelijk voor Windows is, kunt u ook vanuit een DOS toepassing afdrukken, als u het programma onder Windows 3.1*x* of Windows 95 draait. Bij uitkomen van deze uitgave was deze optie nog niet beschikbaar in de Windows NT 4.0 omgeving.

Afdrukken vanuit DOS:

- Zorg dat de 720C driver als standaard is ingesteld in Windows.
- 2 Start de DOS toepassing onder Windows.
- In de DOS toepassing kies de DeskJet 660C of de DeskJet 550C als de printer. (U hebt hiervoor misschien een driver nodig, die verkrijgbaar is bij een softwareleverancier.)
- 4 Druk het document af.

De afdrukinstellingen voor het afdrukken vanuit DOS bevinden zich in de tab *DOS* van het venster HP Afdrukinstellingen* (zie pagina 9 voor informatie over het openen van dat venster). Instellingen in andere tabs van het venster beïnvloeden het afdrukken vanuit DOS niet.

De volgende instellingen zijn beschikbaar:

- Papierformaat. Kies het juiste papierformaat in het vak Papierformaat.
- Tekenset. Kies de juiste interne tekenset (emulatie) in het vak Tekenset.
- Paginadoorvoer. Klik op Paginadoorvoertimeout om de printer automatisch papier uit te laten voeren en een nieuwe pagina in te voeren. Geef het aantal seconden aan dat de printer moet wachten, nadat hij de laatste gegevens ontvangen heeft en voordat hij het papier uitvoert. U doet dit door het aantal seconden in het vak Seconden te typen, of op de pijlomhoog of pijl-omlaag te klikken.
- * Het venster HP Afdrukinstellingen openen in Windows 95: Klik op Start in de taakbalk. Zet de aanwijzer op Instellingen en klik op Printers. Markeer het pictogram HP DeskJet 720C Series printer in het vak Printers. Klies Eigenschappen in het menu Bestand om het venster HP Afdrukinstellingen weer te geven.

Het venster HP Afdrukinstellingen openen in Windows 3.1x: Klik op het pictogram *Configuratiescherm* in *Programmabeheer*. Dubbelklik op *Printers* in het *Configuratiescherm*. Markeer HP *DeskJet 720C Series* in het venster *Printers* en klik op *Setup* om het venster HP Afdrukinstellingen weer te geven.

EXTRA SYMBOLENSETS EN FONTS

Het kan zijn dat er extra symbolensets en fonts op aparte installatiediskettes voor DOS tekensets geleverd zijn.

Een speciaal symbolenset of font installeren op uw computer

- Installeer eerst de printersoftware zoals beschreven in de installatiegids.
- Plaats de eerste installatiediskette in het diskettestation van uw computer.
- Voor Windows 95, klik op Start en vervolgens op Uitvoeren. Voor Windows 3.x, klik op Bestand als u onder Programmabeheer werkt en vervolgens op Uitvoeren.
- Typ de letter van het diskettestation van de computer (bijvoorbeeld A:\ of B:\) gevolgd door PCLSETUP en druk op ENTER. Bijvoorbeeld:

C:\>A:\PCLSETUP

- 5 Volg de aanwijzingen op het computerscherm.
- Verwijder de laatste installatiediskette uit het diskettestation als de installatie voltooid is.

Beschikbare symbolensets en fonts

Zie de juiste taaloptie in de volgende lijst.

Hebreeuws

| Symbolensets: L | atijns/Hebreeuws(I C Hebreeuws (CP- | SO-8859/8) 862) |
|--------------------------|--|--------------------|
| Fonts: | , | , |
| Proportionele spatiëring | Puntgrootten | |
| David PS | 5, 6, 7, 8, 10, 12, | 14 |
| NarkisTam | 5, 6, 7, 8, 10, 12, | 14 |
| Miriam PS | 5, 6, 7, 8, 10, 12, | 14 |
| Miriam PS cursief | 5, 6, 10, 12 | |
| Vaste spatiëring | Puntgrootten | Tekenbreedten |
| Courier | 6, 12, 24 | 5; 10; 16,67; 20 |
| Courier cursief | 6, 12, 24 | 5, 10, 20 |
| Miriam | 6, 12, 24 | 5, 10, 24 |
| Miriam cursief | 6, 12, 24 | 5, 10, 24 |
| David | 6, 12, 24 | 5: 10: 16.67: 20 |

Arabisch

| Symbolensets: | HP Arabisch-8 | |
|--------------------------|-------------------------|------------------|
| I | PC Arabisch (CP-864) | |
| Fonts: | | |
| Proportionele spatiëring | Puntgrootten | |
| Ryadh | 5, 6, 7, 8, 10, 12, | 14 |
| vaste spatiering | Puntgrootten | Tekenbreedten |
| Naskh | 6, 12, 24 | 5, 10, 20 |
| Naskh | 7, 14, 28 | 58,5; 17 |
| Koufi | 6, 12, 24 | 6, 12, 24 |
| Cyrillisch | | |
| Symbolensets: | PC-Cyrillisch(CP-866) | |
| | Latijns/Cyrillisch (ISC | D-8859/5) |
| Fonts: | | |
| Proportionele spatiëring | Puntarootten | |
| CG Times | 5 6 7 8 10 12 | 14 |
| CG Times cursief | 5. 6. 7. 8. 10. 12. | 14 |
| Univers | 5, 6, 7, 8, 10, 12, | 14 |
| Univers cursief | 5, 6, 10, 12 | |
| Vaste spatiëring | Puntgrootten | Tekenbreedten |
| Courier | 6, 12, 24 | 5; 10; 16,67; 20 |
| Courier cursief | 6, 12, 24 | 5, 10, 20 |
| Letter Gothic | 6, 12, 24 | 6, 12, 24 |
| Letter Gothic cursief | 6, 12, 24 | 6, 12, 24 |
| Grieks | | |
| Symbolensets: | PC-8 Grieks (CP-86 | 6) |

| Lo | aujus/Grieks (130-c | boog(7) |
|--------------------------|---------------------|------------------|
| Fonts: | | |
| Proportionele spatiëring | Puntgrootten | |
| CG Times | 5, 6, 7, 8, 10, 12, | 14 |
| CG Times cursief | 5, 6, 7, 8, 10, 12, | 14 |
| Univers | 5, 6, 7, 8, 10, 12, | 14 |
| Univers cursief | 5, 6, 10, 12 | |
| Vaste spatiëring | Puntgrootten | Tekenbreedten |
| Courier | 6, 12, 24 | 5; 10; 16,67; 20 |
| Courier cursief | 6, 12, 24 | 5, 10, 20 |
| Letter Gothic | 6, 12, 24 | 6, 12, 24 |
| Letter Gothic cursief | 6, 12, 24 | 6, 12, 24 |

Baltisch Symbolensets:

PC Lets/Russisch PC Litouws/Russisch PC Litouws CP-772

| Fonts: | | |
|--------------------------|------------------------|------------------|
| Proportionele spatiëring | Puntgrootten | |
| CG Times | 5, 6, 7, 8, 10, 12, 1 | 4 |
| CG Times cursief | 5, 6, 7, 8, 10, 12, 1 | 4 |
| Univers | 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14 | |
| Univers cursief | 5, 6, 10, 12 | |
| Vaste spatiëring | Puntgrootten | Tekenbreedten |
| Courier | 6, 12, 24 | 5; 10; 16,67; 20 |
| Courier cursief | 6, 12, 24 | 5, 10, 20 |
| Letter Gothic | 6, 12, 24 | 6, 12, 24 |
| Letter Gothic cursief | 6, 12, 24 | 6, 12, 24 |

Thai

Symbolensets: TIS (TAPIC23)

| Fonts: | | |
|---------------------------------|--------------|---------------|
| Vaste Spatiëring | Puntgrootten | Tekenbreedten |
| Thai Courier, Courier vet, | 12 | 10 |
| Courier cursief, and vet cursie | f | |
| Thai Courier, Courier vet en | 10 | 12 |
| Courier cursief | | |
| Thai Courier, Courier vet en | 24 | 6 |
| Courier cursief | | |
| Thai Line Printer | 8,5 | 16 |

BENODIGDHEDEN EN ACCESSOIRES BESTELLEN

Bestelinformatie vindt u op pagina 53.*

| | HP Bestel- |
|-------------------------------------|------------------|
| Benodigdheden/Accessoires | nummer |
| HP Parallelle interfacekabel in ove | reenstemming met |
| IEEE-1284 | |
| (met een 1284-A-connector voor de | computerpoort en |
| een 1284-B-connector voor de printe | |
| 2-meter lang | C2950A |
| 3-meter lang | C2951A |
| Inktpatroon | |
| Zwarte inktpatroon | 51645A |
| Kleurenpatroon | C1823A |
| Voedingsblok (hele wereld) | C4557-60004 |
| Netsnoeren | |
| V.S., Canada, Brazilië, Latijns- | 8120-8330 |
| Amerika, Saudi Arabië | |
| Japan | 8120-8336 |
| V.K., Singapore, Maleisië | 8120-8341 |
| Midden-Oosten, Hong Kong | |
| Zuid-Afrika | 8120-8347 |
| India | 8120-8345 |
| Australië, Argentinië | 8120-8337 |
| China, Taiwan, Philippijnen | 8120-8346 |
| Korea | 8120-8339 |
| Europa, Jordanië, Libanon, | 8120-8340 |
| Noord-Afrika, Israël, Rusland, | |
| Baltische landen, Thailand, Indone | sië, |
| Caraïbisch gebied, Latijns-Amerika | 1 |

| Vervangbare onderdelen | HP Bestel- nummer |
|------------------------------------|----------------------|
| HP DeskJet 720C Series | Handleidings- |
| printer documentatiepakketten | pakketten |
| Engels | C5870-60014 |
| Frans | C5870-60022 |
| Japans | C5870-60015 |
| Portugees | C5870-60024 |
| Spaans | C5870-60023 |
| Printerkap (Toegangsklepmontering) | C4557-40052 |
| Toegangsklep kabel (I/O Kap) | C4557-40101 |
| Achtertoegangsklep | C4557-60076 |
| Toegangsklepmontering | |
| voor reiningen | |

| Benodigdheden/Accessoires | HP Bestel- nummer |
|--------------------------------------|----------------------|
| Papier | |
| HP Banner Paper | |
| U.S. Letter, 100 vel | C1820A |
| 210 x 297 mm, 100 vel | C1821A |
| HP Premium Inktjet Transparency Film | |
| U.S. Letter, 50 vel | C3834A |
| U.S. Letter, 20 vel | C3828A |
| Europees A4, 50 vel | C3835A |
| Europees A4, 20 vel) | C3832A |
| HP Premium Heavyweight Paper | |
| U.S. Letter, 100 vel | C1852A |
| Europees A4, 100 vel) | C1853A |
| HP Premium Inkjet Paper | |
| U.S. Letter, 200 vel | 51634Y |
| Europees A4, 200 vel | 51634Z |
| HP Greeting Card Paper | |
| U.S. Letter: 20 vel, 20 enveloppen | C1812A |
| Europees A4: 20 vel, 20 enveloppen | |
| (210 X 297 mm met perforatie) | C6042A |
| HP Deluxe Photo Paper | |
| U.S. Letter, 20 vel | C6055A |
| Aziatisch A4, 20 vel) | C6056A |
| Europees A4, 20 vel | C6057A |
| HP Premium Photo Paper | |
| U.S. Letter, 15 vel | C6039A |
| Aziatisch A4, 15 vel | C6043A |
| Europees A4, 15 vel | C6040A |
| HP Bright White Inkjet Paper | |
| U.S. Letter, 500 vel | C1824A |
| U.S. Letter, 200 vel | C5976A |
| Europees A4, 500 vel | C1825A |
| Europees A4, 200 vel | C5977A |
| Opstrijk papier (Transfer Media) | |
| HP Iron-On T-Shirt transfers | |
| U.S. Letter, 10 vel | C6049A |
| Europees A4, 10 vel | C6050A |

*Verkrijgbaarheid van speciale materialen verschilt per land



BESTELINFORMATIE

Bel de dichtstbijzijnde HP dealer om printerbenodigdheden of accessoires te bestellen, of bel HP DIRECT op de volgende telefoonnummers voor snelle levering.

- Argentinië: (54 1) 787-7100 Fax: (54 1) 787-7213 Hewlett-Packard Argentina, Montañeses 2150 1428 Buenos Aires, Argentina
- Australië/Nieuw-Zeeland: (03) 895-2895
 China Resources Bldg.
 26 Harbour Road
 Wanchai, Hong Kong
- Belgique-België: 02/778 3092 (or 3090, 3091)
 Fax: 02/778 3076
 Hewlett-Packard Belgium SA/NV
 100 bd. de la Woluwe/Woluwedal
 1200 BRUXELLES
- Brazilë: 55-11-7296-4991
 Fax: 55-11-7296-4967
 Edisa Hewlett-Packard SA, R. Aruana 125, Tambore, Barueri, São Paulo, Brazil, 06460-010
- Canada: (800) 387-3154, (905) 206-4725
 Fax: (905) 206-3485/-3739
 Hewlett-Packard (Canada) Ltd., 5150 Spectrum Way Mississauga, Ontario L4W 5G1
 Toronto: (416) 671-8383
- Chili: (56 2) 203-3233
 Fax: (56 2) 203-3234
 Hewlett-Packard de Chile SA
 Av. Andres Bello 2777, Oficina 1302
 Las Condes, Santiago, Chile
- Denemarken: 45 99 14 29 Fax: 42 81 58 10 Hewlett-Packard A/S Kongevejen 25, 3460 BIRKEROD
- Duitsland: 07031-145444 Fax: 07031-141395 Hewlett-Packard GmbH, HP Express Support Ersatzteil-Verkauf, Herrenberger Str. 130 71034 BÖBLINGEN
- Frankrijk: (1) 40 85 71 12 Fax: (1) 47 98 26 08 EuroParts, 77 101 avenue du Vieux Chemin de Saint-Denis 92625 GENNEVILLIERS
- Internationale Verkoopafdeling: (41) 22 780 4111
 Fax: (41) 22 780-4770
 Hewlett-Packard S. A., ISB
 39, rue de Veyrot
 1217 MEYRIN 1, GENEVE SUISSE
- Italië: 02/9212.2336/2475 Fax: 02/92101757 Hewlett-Packard Italiana S. P. A. Ufficio Parti di ricambio Via G. Di Vittorio, 9 20063 Cernusco s/N (MI)
- Japan: (03) 331-6111 Yokogawa-Hewlett-Packard Ltd. 29-21 Takaido-Higashi 3-chone, sugninami-ku Tokyo 168

- Latijns-Amerika (Hoofdkwartier): (305) 267-4220 Fax: (305) 267-4247 5200 Blue Lagoon Drive, Suite 950 Miami, FL 33126
- Mexico: (52 5) 258-4600
 Fax: (54 1) 258-4362
 Hewlett-Packard de México, S.A. de C.V
 Prolongación Reforma #700
 Colonia Lomas de Santa Fe, C.P. 01210 México, D.F.
- Nederland: 0 33 450 1808
 Fax: 0 33 456 0891
 Hewlett-Packard Nederland B. V., Parts Direct Service
 Basicweg 10
- 3821 BR AMERSFOORT Noorwegen: 22735926 Fax: 22735611 Hewlett-Packard Norge A/S, Express Support Drammensveien 169-171 0212 Oslo
- Oostenreik (Zuid-Oost) : (43-0222) 25 000, ext. 755 Fax: (43-0222) 25 000, ext. 610 Hewlett-Packard Ges.m.b.H. Ersattzteilverkauf Lieblg. 1 A-1222 Wien
 Erset. 4 0 24 44 81
- Spanje: 1 6 31 14 81 Fax: 1 6 31 12 74 Hewlett-Packard Espanola S.A. Departamento de Venta de Piezas Ctra N-VI, Km. 16,500 28230 LAS ROZAS, Madrid
- Suisse / Zwitserland: 056/279 286
 Fax: 056/279 280
 Elbatex Datentechnik AG
 Schwimmbastrasse 45, 5430 WETTINGEN
- Suomi/Finland: (90) 8872 2397
 Fax: (90) 8872 2620
 Hewlett-Packard Oy
 Varaosamyynti, Piispankalliontie 17
 02200 ESPOO
- Venezuela: (58 2) 239-4244/4133 Fax: (58 2) 207-8014 Hewlett-Packard de Venezuela C.A. Tercera Transversal de Los Ruices Norte, Edificio Segre, Caracas 1071, Venezuela Apartado Postal 50933, Caracas 1050
- Verenigd Koninkrijk
 +44 1765 690061, Fax: +44 1765 690731
 Express Terminals, 47 Allhallowgate
 Ripon, North Yorkshire
 +44 181 568 7100, Fax: +44 181 568 7044
 Parts First, Riverside Works
 Isleworth, Middlesex, TW7 7BY
 +44 1734 521587, Fax: +44 1734 521712

Westcoast, 28-30 Richfield Avenue Reading, Berkshire, RG1 8BJ

- Verenigde Staten: (800) 227-8164
- Zweden: 8-4442239 Fax: 8-4442116 Hewlett-Packard Sverige AB Skalholtsgatan 9, Box 19 164 93 KISTA

Andere landen

Hewlett-Packard Company, Intercontinental Headquarters, 3495 Deer Creek Road, Palo Alto, CA 94304, U.S.A.

OVERHEIDSVOORSCHRIFTEN

FCC Statement (USA)

The United State Federal Communications Commission (in 47CFR 15.105) has specified that the following notice be brought to the attention of users of this product:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interferences by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Use of a shielded cable is required to comply within Class B limits of Part 15 of FCC Rules.

Pursuant to Part 15.21 of the FCC Rules, any changes or modifications to this equipment not expressly approved by Hewlett-Packard Company may cause harmful interference and void the FCC authorization to operate this equipment.

Verklaring over LED

De LEDs voldoen aan de eisen van EN 60825-1.

Verklaring over voedingsblok

Het voedingsblok kan niet gerepareerd worden. Als het defect is, moet het weggegooid worden of naar de leverancier teruggezonden worden.

電波障害について

この装置は、第二種情報装置(住宅地域又はその 隣接した地域におて使用されるべき情報装置)で 住宅地域での電波障害防止を目的とした情報処理 装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)基準に適合 しております。

しかし、本装置をラジオ、テレビジョン受信機に 近接してご使用になると、受信障害の原因になる ことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

사용자 안내문

| 기종별 | 사용자 안내문 |
|-------|--|
| A급 기기 | 이 기기는 업무용으로 전자파 장해검정을 받은 기기이오니 판매자 또는 사용자는 이 점을 주의하시기 바라며, 만약 잘못 구입하 셨을 때에는 구입한 곳에서 비업무용으로 교환하시기 바랍니다. |
| B급 기기 | 이 기기는 비업무용으로 전자과장해검정을 받은 기기로서 주거지역에서는 물논 모든 지역에서 사용할 수 있습니다. |

B급: 업무용 기기 외의 기기를 말한다.

BEPERKTE GARANTIE

HP-product Software Inktpatronen Printer **Tijdsduur van beperkte garantie** 90 dagen 90 dagen

A.Omvang van de beperkte garantie

1 jaar

- Hewlett-Packard (HP) garandeert de eindgebruiker dat de HP producten vrij zullen zijn van defecten in materiaal en vakmanschap voor een bepaalde tijdsduur na de datum van aankoop door de gebruiker. De tijdsduur van deze beperkte garantie is hierboven aangegeven. In de handleiding worden bepaalde aanvullende voorwaarden en beperkingen van HP's garantie aangegeven. Deze voorwaarden en beperkingen omvatten:
 - a. voor softwareproducten geldt de garantie alleen voor het materiaal waarop het product is vastgelegd; en
 b. HP garandeert niet dat de werking van een product
- zonder stoornissen of fouten zal zijn. 2. HP's beperkte garantie heeft alleen betrekking op
- HP's beperkte garantie neeft alleen betrekking op problemen die ontstaan bij normaal gebruik van het product en omvat niet het gevolg van:
 - a. onjuist of onvoldoende onderhoud;
 - b. het gebruik van niet door HP verstrekte software of interfaces;
 - c. niet-toegestane wijzigingen of verkeerd gebruik;
 - d. gebruik onder omstandigheden die vallen buiten de voor het product aangegeven specificaties met inbegrip van overschrijding van de gebruikscyclus of gebruik van een mechanisch omschakelapparaat zonder overbelastingsbeveiliging;
 - het gebruik van niet-ondersteunde afdrukmedia of geheugenkaarten; of;
 - f. onjuiste voorbereiding of onvoldoende onderhoud van de omgeving van de printer.
- 3. Het gebruik van een niet-HP afdrukpatroon of van een bijgevulde patroon heeft geen invloed op de garantie aan de klant of op de bepalingen van een eventueel onderhoudscontract tussen HP en de klant; onder afdrukpatronen worden in dit verband verstaan zowel tonercassetten als inktpatronen. Echter, in het geval dat storing of beschadiging aan de printer is toe te schrijven aan het gebruik van een niet-HP of een bijgevulde patroon, zal HP voor het herstellen van de schade of het verhelpen van de storing haar gebruikelijke bedragen voor tijd en materiaal in rekening brengen.
- 4. Als het materiaal van een softwareproduct of een afdrukpatroon defect blijkt te zijn gedurende de garantieperiode en het product valt onder de HP garantie, zal de klant het product ter vervanging terugzenden.
- 5. Als HP tijdens de garantieperiode bericht ontvangt dat een hardwareproduct dat onder de HP garantie valt, defect is, zal HP naar eigen keuze het product repareren of vervangen. Een vervangend product mag nieuw of zo goed als nieuw zijn, maar de gebruikswaarde moet tenminste gelijk zijn aan die van het product dat vervangen wordt.
- 6. Als HP een defect product dat onder de HP garantie valt, niet kan repareren of vervangen zoals voorgeschreven, zal HP binnen een redelijke tijd nadat het bericht van het defect is ontvangen de aankoopprijs van het product terugbetalen op voorwaarde dat de klant het product terugzendt.

- 7. De garantie van HP is geldig in elk land waar de bovengenoemde producten door HP worden gedistribueerd, met uitzondering van het Midden-Oosten, Afrika, Argentinië, Brazilië, Mexico, Venezuela en de Departements D'Outre Mer van Frankrijk; voor deze uitgesloten gebieden is de garantie uitsluitend in het land van aankoop geldig. Aanvullende servicecontracten, zoals service aan huis of kantoor (on-site), zijn verkrijgbaar bij alle officiële HP-servicepunten waar het bovenvermelde HP product door HP of een officiële importeur wordt gedistribueerd.
- Deze beperkte garantieverklaring verleent bepaalde wettelijke rechten aan de klant. Het is mogelijk dat de klant nog andere rechten heeft. Deze andere rechten kunnen in de Verenigde Staten verschillen van staat tot staat, in Canada van provincie tot provincie en in de rest van de wereld van land tot land.

B.Beperkingen van de garantie

- 1. NOCH HP NOCH HAAR ONAFHANKELIJKE LEVERANCIERS GEVEN ENIGE VERDERE GARANTIE VAN WELKE AARD DAN OOK, HETZIJ UITDRUKKELIJK OF GEÏMPLICEERD, MET BETREKKING TOT HP PRODUCTEN. HP EN HAAR ONAFHANKELIJKE LEVERANCIERS VERWERPEN IN HET BIJZONDER DE GEÏMPLICEERDE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN SPECIFIEK DOELEIND.
- 2. In zoverre deze beperkte garantieverklaring onverenigbaar is met de wetten van de plaats waar de klant het HP product gebruikt, zal deze beperkte garantieverklaring geacht worden te zijn veranderd en overeenkomstig gemaakt met die plaatselijke wetten. Het is mogelijk dat onder deze lokale wetten bepaalde beperkingen van deze beperkte garantieverklaring voor de klant niet van toepassing zijn. Zo kunnen bijvoorbeeld sommige staten in de Verenigde Staten zowel als sommige regeringen buiten de Verenigde Staten (met inbegrip van provincies in Canada):
 - a. voorkomen dat de afwijzingen en beperkingen in deze garantieverklaring de wettelijke rechten van een klant beperken (b.v. Australië en het Verenigd Koninkrijk);
 - b. op een andere wijze de bevoegdheid van een fabrikant beperken om dit soort afwijzingen te maken of zulke beperkingen op te leggen; of
 - c. de klant aanvullende garantierechten verlenen, de tijdsduur omschrijven van geïmpliceerde garanties die de fabrikant niet kan afwijzen, of beperkingen op de duur van een geïmpliceerde garantie niet toestaan.
- In zoverre dit is toegestaan onder de lokale wetgeving zijn de rechtsmiddelen die in deze garantieverklaring worden verstrekt de enige en exclusieve rechtsmiddelen van de klant.

C.Beperkingen van aansprakelijkheid

1. MET UITZONDERING VAN DE VERPLICHTINGEN DIE UITDRUKKELIJK IN DEZE GARANTIEVERKLARING WORDEN VERMELD, ZAL HP IN GEEN GEVAL VERANTWOORDELIJK ZIJN VOOR DIRECTE, INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE VAN WELKE SOORT DAN OOK, WAARBIJ HET NIET TER ZAKE DOET OF DEZE SCHADE GEBASEERD WORDT OP CONTRACT, RECHTSGESCHIL OF ENIGE ANDERE WETTELIJKE THEORIE EN EVENMIN OF OP DE MOGELIJKHEID VAN DIT SOORT SCHADE WERD GEWEZEN.

| ereenkomstig ISC | D/IEC Gids 22 en E | N 45014 |
|---|--|--|
| Hewlett-Packard | Company | |
| | | |
| Hewlett-Packard S Asia Hardcopy Ma 20 Gul Way Singapore 629196 | ingapore (PTE) Ltd. nufacturing Operation | Hewlett-Packard Espanola, S.A Barcelona Division Avinguda Graells, 501 08190 Sant Cugat del Valles Barcelona, Spanje |
| uct/de producten: | | |
| DeskJet pri | nters | Wisselstroomvoedingsblok |
| ;): C45870A, C | C5871A | C4557-60004 |
| Alle | | |
| le onderstaande pr | oductspecificaties: | |
| EC 950 : 1991 Tweed EC 825-1 : 1993/EN (| le editie +A1 +A2 +A3/E 60825-1 : 1994 klasse 1 | N 60950 : 1992 +A1 +A2 +A3 voor LEDs |
| IN 55022 : 1994 klass IN 50082-1 : 1992 IEC 801-2 : 1991 Tw IEC 801-3 : 1984/prE IEC 801-4 : 1988/prE IEC 1000-3-2 : 1995 IEC 1000-3-3 : 1994 | se B/CISPR 22 : 1993 k reede editie/prEN 55024 EN 55024-3 : 1991 -3 V/ EN 55024-4 : 1993: 0,5 /EN 61000-3-2 : 1995* /EN 61000-3-3 : 1995 | lasse B I-2 : 1992: 4 kV CD, 8 kV AD m kV signaallijnen, 1 kV voedingslijne |
| | | |
| er vermelde producter alagspanning 73/23/ vereenkomstig van he oducten zijn in een typ roducten hebben mine | n zijn in overeenstemmir /EG en de EMC-richtlijn et CE-merk voorzien. bische configuratie gete der dan 75 Watt actief ir | ng met de vereisten van de richtlijn 89/336/EG en zijn st. woervermogen. |
| 0.007 | Africe | |
| | Hewlett-Packard S Asia Hardcopy Ma 20 Gul Way Singapore 629196 Uct/de producten: DeskJet pri C45870A, C Alle Ne onderstaande pr EC 950 : 1991 Tweed EC 825-1 : 1993/EN (EC 801-2 : 1994 klass N 55022 : 1994 klass N 55022 : 1994 klass N 55082-1 : 1992 IEC 801-2 : 1991 Tw IEC 801-3 : 1984/pr IEC 1000-3-2 : 1995 IEC 1000-3-3 : 1994, Prevermelde producter Deagspanning 73/23/ Vereenkomstig van he Doducten zijn in een typ roducten hebben mind | ervermelde producten zijn in overeenstemmir er vermelde producten zijn in overeenstemmir en agspanning 73/23/EG en de EMC-richtlijn vereenkomstig van het CE-merk voorzien. oducten zijn in een typische configuratie geter oducten hebben minder dan 75 Watt actief in |

Trefwoordenregister

Symbols

↓ (Doorgaan-toets) 6, 31, 38, 44
 ↓ (Aan/uit-toets) 42, 44
 ☆ (Patronenlampje) 40, 44

Α

Aan/uit-lampje 42 accessoires, bestellen 52 achterste toegangsklep 6 adressen voor het bestellen 53 afbeeldingen afdrukken 21-22 bronnen voor 21 scannen van 21 tekenen van 21 afdrukinstellingen 5, 47 banieren 5.36 dubbelzijdig afdrukken 9-10, 16, 47 enveloppen 26 etiketten 29 foto's 5, 33 horizontaal spiegelen 18 kaarten 5,34 opstrijk patronen 5 standaard 5 transparanten 31 afdrukinstellingenvenster Zie HP afdrukinstellingenvenster Afdrukken in grijsschaal 19 afdrukken basis instructies 5-7 dubbelzijdig 16, 47 eenvoudige problemen 6-7 in spiegelbeeld 18 proef 10 vanuit DOS 47, 50 afdrukkwaliteit Beste 10

EconoFast 10 afdrukkwaliteit (vervolg) problemen 43 transparanten 31 afdrukmarges 4, 48 afdrukrichting, papier 42 afdruksnelheid kleur 49 specificaties 49 transparanten 31 zwart 49 afdruktechnologie 49 afdrukzijde van papier 4 America Online 45 auteursrecht 21

В

bak, INVOER 3, 4, 49 bak, UITVOER 49 banieren afdrukinstellingen 36 bedrukken 36-38 marge problemen 43 ongeschikte papiertypen 36 papier kiezen voor 36, 49 papier klaarmaken voor 37 papierstoringen 37, 43 problemen 38, 43 problemen met laden 43 banierhendel 36, 43 banierlampje 36 bedrijfsomgeving 47, 50 benodigdheden en accessoires bestellen 52 Beste afdrukkwaliteit 10 Beste modus, afdruksnelheid 49 bestanden, electronische 21-22 bestellen adressen 53 benodigdheden en

accessoires 52 bestellen (vervolg) handleidingen 52 bijzondere papierformaten 14 Boekoptie 16 briefkaarten 34

С

CD-ROM schijf 22 ColorSmart II technologie 20 communicatie 44 printer 44 problemen 7 tweerichtings 42, 43 CompuServe 45 Conformiteitsverklaring 56

D

dialoogvensters *Zie HP* afdrukinstellingenvenster en *HP werkset* digitale foto's 22 Doorgaan-toets 6, 31, 38 DOS afdrukken 47, 50 systeemvereisten 47 DOS tekenset 51 dpi, in afbeeldingen 22 dubbelzijdig afdrukken 9–10, 16, 47 papier 2 problemen 17, 47

Ε

EconoFast modus afdruksnelheid 49 gebruik 10, 43 electronische bestanden 21-22 electronische ondersteuning 45 energieverbruik 18, 50 enveloppen afdrukinstellingen 26, 27 bedrukken 26-28 creëren 28 formaten 27 keuze van 26, 49 losse envelop gleuf 26 meerdere 27 ongeschikte soorten 26 onjuist geladen 27 problemen 27 etiketten afdrukinstellingen 29 bedrukken 29-30 formatteren 30 ongeschikte 29 soorten 29, 49 vellen laden 30

F

facturen 14 FAQs (Vaak Gestelde Vragen) 45 faxen 42 fonts 23 aanschaffen 24 extra - installeren 51 gebruik 24 kiezen 23 schreef 23 schreefloos 23 speciaal doel 23 TrueType 24 Type 1 24 vooraf zien 24 fonts met schreef 23 formaat materiaal 49 papier 2 specificaties 49 formulieren, meerdelige 3 foto's als computer bestanden 21-22 digitale 22 papier voor 2, 33 foutmeldingen 7

G

garantieverklaring 55 aebruikersforums, online 45 gecoat papier 2 geleiders, papier 3, 4 geordend afdrukken 47 gespiegeld afdrukken 18 gewicht aanbevolen materiaal 49 papier 49 Gewoon papier, instelling 5 gladheid van papier 2 glanspapier 2 grijsschaal aan- en uitzetten 19 onbedoeld gebruik van 43 proefdrukken 19 grijstinten afdrukken 10 grof papier 2, 3

Η

handleidingen, bestellen 52 helderheid van papier 2 hendel, banier 36, 43 Hewlett-Packard papiersoorten 2 bestellen bij HP 52 Hoe kan ik? optie (HP Werkset) 12 Horizontaal spiegelen afdrukinstelling 18 opstrijk patronen 39 HP Afdrukinstellingenvenster 8 doel 10 vinden 9 Zie ook afdrukinstellingen HP Banner Paper 36 HP Bright White Inkjet Paper 2 HP Deluxe Photo Paper 2, 5, 33 HP DeskJet hulpprogramma's 11 HP Direct 2 HP Greeting Card Paper 35 HP Premium Inkjet Paper 2 **HP** Premium Transparency Film 31 HP Speciaalpapier, instelling 5 HP Werkset over 8, 12 vinden 11 HP web site 45

hulp HP Werkset 11 technische ondersteuning 45

inkt afgestoten 3 bijvullen van inktpatronen 48 hoeveelheid 43 overlopende kleuren 42 vlekken 17.43 uitvloeien 3, 43 inktpatronen 43, 48 aanschaffen 48, 52 bijvullen 48 lampje 40 problemen met 6, 40, 42 reinigen 10, 43 uitlijnen 10, 42 vervangen 43 Internet, toegang tot HP's site 45 **INVOERbak** capaciteit 3, 49 gebruik 4

Κ

kaarten afdrukinstellingen 34 afdrukrichting 35 bedrukken 34-35 papier kiezen 34, 49 stapels 34 kant-en-klare illustraties 21 klantenondersteuning 45 klep printerkap 52 kleur aanpassen 19 afdrukken 2 afzetten 19 overeenkomen 20 opties 20 over 19 papier keuzen 2 problemen met 19, 43 verkeerde 43 vermiste 43 Kodak Image Enhancements 33 kwaliteit Zie afdrukkwaliteit

L

lade, papier 49 lampjes Aan/uit 42 Inktpatroon 40 Banier 36 LED verklaring 54 levensduur 49 liggende afdrukrichting 42 losse envelop gleuf 26 losse enveloppen 26 losse vellen, optie 38

Μ

marges 42, 43 banieren 43 bedrukbaar gebied 4 minimaal afdrukken 48 papier formaat 42 problemen met 42, 43 materiaalformaat 49 materiaalgewicht, aanbevolen 49 meerdelige formulieren 3 meervoudige enveloppen 27 meervoudige kopieën 9-10, 47 meldingen, fout 7 Microsoft Publisher software 35 Microsoft Windows 3.1 47 Microsoft Windows 95 47 Microsoft Windows NT 4.0 47 Milestones lettertype 23 modus, afdrukafdruksnelheid 49 Best 49 EconoFast 43, 49 Normal 49 proef 10 Zie ook afdrukkwaliteit MS-DOS Zie DOS

Ν

netwerken 47 Normaal, afdruksnelheid 49

0

omgeving, bedrijfs- 47, 50 ondersteuning klanten 45 (on)doorzichtigheid van papier 2 online gebruikersforums 45 onregelmatig afdrukken 6 opnieuw vullen van inktpatronen 48 opstrijkbare calqueerplaatjes bedrukken 39 gebruiksmogelijkheden 39 Opties, kleur *Zie ook afdrukinstellingen* origami 15 overeenkomende kleuren 19 overheidsvoorschriften 54 overzichten, zakelijke 14

Ρ

paperbakken kaartmateriaal 34-35 papier afdrukrichting 42 afdrukzijde 4 conditie 3 dubbelzijdig afdrukken 2, 16 gecoat 2 gewicht 49 grof 3 helderheid 2 kaartmateriaal 34-35 keuze 2, 43 laden 3-4 (on)doorzichtigheid 2 ongeschikte typen 3 specificaties 49-50 te gebruiken typen 2 voor foto's 2 voor fotokopieën 2 voor inkiet printers 3 voorbedrukt 14 Zie ook banieren, kaarten, opstrijk patronen, etiketten papierformaat opties 2 papiergeleiders 4 Papier op-melding 6 papier vastlopen oplossen 6 kan papier niet vinden 6 papierbak banierpapier 36-38 basis instructies 3-4 capaciteit 3, 49 enveloppen 26-28 etikettenvellen 29-30

papierbak (vervolg) fotopapier 33 opstrijkpapier 39 papier op 6 transparanten 31-32 papierbreedteregelaar 3 papierformaat formaatopties 49 instelling 10 speciaal 14 verschillend 14 papiergeleiders 3 papierlengte, regelaar 3 papiersoorten 2 gewoon Papier 5 Hewlett-Packard 2 HP Deluxe Photo Paper 5 HP speciaal papier 5 instelling 10 papierstoringen banieren 37, 43 ongeschikt papier 3 pauze, papierinstelling 31 patronen, opstrijk 39 preferenties Zie HP afdrukinstellingenvenster Print Shop Deluxe software 35 printer communicatie 7, 44 drivers 45 INVOERbak 4 papier capaciteit 3 papierbakken 3-4, 49 software, printer 8, 45 specificaties 49 standaard 42 UITVOERbak 3 Printerservices, optie (HP Werkset) 12 printersoftware 8 problemen oplossen 40-46, 48 algemene instructies 40 banieren 37, 43 enveloppen 27 inktpatronen 42, 43 marges 42, 43 overlappende inkten 42 Windows NT 4.0 47 Zie ook papierstoringen Problemen oplossen optie (HP Werkset) 41 proefmodus 10

R

receptkaarten 34 reinigen, inktpatronen 10, 43 resolutie 49 kleur 49 zwart 49

S

scannen van afbeeldingen 21 Schrijfblok, optie 16 snelheid, afdruk 31, 49 softwarecompatibiliteit 47, 49 speciale fonts 23 specificaties 49–50 staande afdrukrichting 42 standaard afdrukristellingen 5 standaardprinter 42 stroomverbruik 50 symbolenset 51 systeemkaarten 34 systeemvereisten 47

Т

taakbalk, Windows 11 tabellen 2 technische ondersteuning 45 tekst, over 23 testen van de printerkabel 44 toegangsklep achterste 6 toets, Doorgaan 6, 31, 38 transparanten afdrukinstellingen 31 afdrukkwaliteit 31 bedrukken 31-32 plakstrook 32 problemen 32 schrijven op 32 soorten 31 TrueType fonts 24 t-shirts, opstrijk patronen 39 tweerichtingscommunicatie 7, 43, 44, 47 tweezijdig afdrukken Zie dubbelzijdig afdrukken Type 1 fonts 24

U

60

uitlijnen van inktpatronen 10, 42

uitsmerende inkt 17, 43 uitvloeiende inkt 3, 43 UITVOERbak 3, 49

V

vastgelopen papier Zie papier vastlopen vensterenveloppen 26 vereisten, systeem- 47 verhelpen van problemen algemene instructies voor 7 communicatie 7 inktpatronen 6 ongeschikte papiersoorten 3 papier uitvoeren 6 tijdens het afdrukken 6 vlekkeria 6 verschillend papierformaat 14 visitekaartjes 34 vlekkerige afdrukken 6, 43 voedingsblok aanschaffen 52 verklaring 54 voedingspecificaties 50 voorbedrukt papier 14 vrijmaken, vastgelopen papier 6

W

wazig afdrukken 38 website 45 werkset *Zie HP Werkset* Windows 3.1 47 Windows 95 47 Windows NT 4.0 47 beschikbare opties 47 Windows taakbalk 11 Wingdings font 23 WWW ondersteuning 45

Ζ

zakelijke formulieren 14 zwart-wit afdrukken 10

REDUCEREN, HERGEBRUIKEN, RECYCLEN

Milieubescherming

Hewlett-Packard streeft voortdurend naar verbetering in de ontwerp- en produktieprocessen van HP Deskjet printer met het doel schadelijke gevolgen tot het minimum te beperken voor de werkomgeving en voor de omgeving waar de printers worden vervaardigd, verzonden en gebruikt. Hewlett-Packard heeft ook processen ontwikkeld om de negatieve invloed van de verwerking van de printers aan het eind van de levensduur tot een minimum te beperken.

Vermindering en eliminatie

Verpakking van de printer: Er worden minder verpakkingsmaterialen, vulstukken, accessoires en dozen gebruikt,wat ongeveer 50% brandstof bespaart en dus ook uitlaatgassen beperkt.

Ozon: Hewlett-Packard gebruikt geen ozon-aantastende chemicaliën (bijv. CFC's) in de fabricageprocessen.

Recycling

Verpakking van de printers: De dozen die worden gebruikt om printers vanuit de distributiecentra te versturen, de vulstukken van polystyreenschuim en de doorzichtige polyethyleen hoezen van de printerdrivers kunnen voor 100% opnieuw gebruikt worden.

Plastic delen: De voornaamste plastic delen zijn voorzien van informatie over het plasticgehalte hetgeen recycling vergemakkelijkt.

Inktpatronen: Hewlett-Packard heeft verscheidene proefprogramma's ingesteld voor het inzamelen van inktpatronen ten behoeve van materiaalterugwinning en voor het milieu verantwoorde afvalverwerking. Neem contact op met uw Hewlett-Packard vertegenwoordiger voor de meest recente informatie over deze programma's.

Printers: Hewlett-Packard neemt gebruikte en verouderde printers terug om hun onderdelen te recyclen. Neem contact op met uw Hewlett-Packard-verkoopkantoor voor instructies.

Handleidingen: De handleidingen in dit pakket zijn gedrukt op kringlooppapier.

Energieverbruik

De HP DeskJet printer verbruikt slechts 4,5 watt in de ruststandmodus, waardoor hij moeiteloos kwalificeert als energiebesparende computerprinter onder het programma Energy Star Computers van de Amerikaanse overheidsinstantie voor het milieu (EPA). De EPA schat dat, indien alle desktop-PC's en randapparatuur in de V.S. zouden kwalificeren, dit tot een totale electriciteitsbesparing van meer dan een miljard dollar zou leiden. Tevens zou de uitstoot van 20 miljoen ton kooldioxide per jaar (dezelfde hoeveelheid als door 5 miljoen auto's wordt uitgetstoten) voorkomen kunnen worden.



Energy Star is een in de V.S. geregistreerd dienstmerk van het United States Environmental Protection Agency.

Haal meer uit uw printer

In deze handleiding vindt u gedetailleerd beschreven stappen, die uitleggen hoe u nagenoeg van alles afdrukken kunt, brieven, etiketten, afbeeldingen van fotokwaliteit, banieren en nog veel meer...



ZIE HET IN KLEUR

Druk een afbeelding van een foto af, die u met uw eigen camera hebt genomen. Zie pagina 19 voor details.

HANDIGE TIPS VOOR HET AFDRUKKEN

In deze handleiding vindt u allerlei ideeën - van het afdrukken op een t-shirt tot het afdrukken op een briefkaart.

ONDERVINDT U PROBLEMEN BIJ HET AFDRUKKEN?

Deze handleiding geeft u allerlei tips voor het vinden van een oplossing. Hier leest u ook hoe u hulp kunt krijgen van de uitgebreide HP Werkset die deel uitmaakt van de printersoftware.





Gedrukt op kringlooppapier. Bestelnummer C5870-60038 Artikelnummer C5870-90021 Gedrukt in Duitsland 6/97